



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Elektra Tailfingen

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
p/n: 134369 type: S1 011/HS-F3-D-RG	haupt-not-aus-schalter
D3 06-NF2-D-SS	Schalter einfügen
S3N 017-XN-X-XX	Schaltereinsatz
304025	Not-Aus-Schalter
S1 024/HS-HF3-D-RG	Not-Aus-Schalter
S3N017-XN-X-XX OEM!!	400 V/50 Hz
157916	Cam-Schalter
138502-01	Nockenschalter
158088	MOTORSCHUTZ-EIN-AUSSCHALTER
S1 013/HS-F35-D-RG 134580	Not-Aus-Hauptschalter
FM 014-T7/5-B-GSX	Schalter
S1 013/HS-F3-D-RG	HAUPT-NOT-AUS-SCHALTER
p/n: 135014 type: S3N 013/HS-F3-D-RG	haupt-not-aus-schalter
V2NA2-F25	Ein-aus-Schalter
V2N-F45-B-SI9	Sonderschalter, für Frontbefestigung
138502-01	Komponente wechseln
V1D-F25-D-RG9	Benutzerdefinierter Umkehrschalter
141929	Stufenschalter, für Frontbefestigung
134687 // S1 024/HS-HF3-D-RG	Haupt-Not-Aus-Schalter
613701010, type V2N HF25H-BH-SS	Schalterbaugruppe
8.12.013	Produktkennzeichnung
184966	Schalter
305421	Hauptschalter
152010	Schalter
135321 (S7N 011/HS-F45-D-RG)	HAUPT-NOT-AUS-SCHALTER
32000220	Schalter
D1-F15-B-S9 (OEM)	Cam-Schalter
FZ 014/2S-F15-B-RG (OEM)	Cam-Schalter
134556	Schalter
151533	Schalter
D2 00/HS-F35-D-RG	HAUPT-NOT-AUS-SCHALTER
D3 00/HS-F35-D-RG /33000220	HAUPT-NOT-AUS-SCHALTER
101000135721	Steuerschalter
142742	HAUPTSCHALTER
S3N 023/HS-F35-D-RG / PN: T304759	Hauptschalter
184944	Motorschutz-Ausschalter



Produkt	Beschreibung
6900000040-000	Motorschutzschalter komplett
ELE138371 V1D-F1-B-SI9,V1D 3-5	Cam-Schalter
D1WR-G2/9-B-XSX	Wendeschalter mit O-Stellung; 91x97
MN Y 011-F3-B-SI	Motorschutz-Stern-Delta-Schalter
FDC A2U-GU-P-SGS	Fußschalter
36990009	Hauptschalter für Bodenbefestigung
138502-01 (V1D-F25-D-RG9)	Spezieller Rückwärtsgangschalter
9003342	KUPPLUNGSANTRIEB MIT 11MM
142836 , 4018325506981	Polumschalter-Einsatz, für Bodenbefestigung
V2N W-F2-B-SI / 142250	Wendeschalter
133905	HAUPTSCHALTER
3504 0261 Type: D5 04/HS-F45-D-SS	Switch
V2N/HS-F25-D-RG9	Sonder-Haupt-Not-Aus-Schalter
V2N-F45-B-SI9 (143263)	Sonderschalter, für Frontbefestigung
V2N XF X XX / 143210	Sonder-Schaltereinsatz für Frontbefestigung
V2N V2-F15-B-SI	Cam-Schalter
V2N MA-F2-B-SI	Cam-Schalter
125565, Type S1 011-XF-X-XX	Schalter-Einsatz
158050	Schalter
307125	Hauptschalter
D1 09/HS-T51/4-D-MSS	Hauptschalter
008682	Hauptschalter
008683	Hauptschalter
S1 013/HS-T8/2-D-MRG	Schalter
AELKV2N-LG44/3-2	Schalter
AELKV2N-LG44/2-1	Schalter
S1 015-F2-BE-RG	Not-Aus-Schalter
310320	Hauptschalter
V2N S5-F1-B-SI	Cam-Schalter
ES1 1 1003	Hauptschalter 4-pol./Unterspannungsspule
094-000564-00050	Ersatzschalter
06413	Schutzschalter-Einsatz
S4N 011/HS-F3-D-RG	Haupt-Not-Aus-Schalter
188630 (S1 024-F3-B-RG)	Ein-Ausschalter
142250	Umkehrschalter
142878 Type: V2N Y-F15-B-SS	Schalter
134 281/6.5-10 A	Schalter
1TZ9003-0EA42-2PA4	Drehstrommotor
V2N-XF-X-XX / 143077	Komponente wechseln
Type: S1 013/HS-F3-D-RG No.: 134624	Haupt-Not-Aus-Schalter
V1D-XF-X-XX 138388	Drehschalter
P/N: Type: S3N 013/HS-F3-D-SS	Hauptschalter
35008260	Komponente wechseln
FM 014-T7/5-B-GSX / 154962	Motorschutz-Ein-Ausschalter
P/N: 31990284, Type:	Komponente wechseln



Produkt	Beschreibung
EM 013/KA-HF35-D-SS / 184996	
P/N: 142250 Type: V2N W-F2-B-SI	Wendeschalter
FM-XF-X-XX /158050	Schalter
p/n: 134401 type: S1 013/HS-F3-D-RG	haupt-not-aus-schalter
133054 / EMZ 024/KA/HS-F3-D-RG	motorschutz-haupt-not-aus-schalter
CGS1 011 516/6H-CT8/2-S-GRX	Not-Aus-Schalter
FM 014-XF-X-XX / 306442	Motorschutzschalter-Einsatz
V2N S04-KZF15-B-SI	Stufenschalter
S3N 049A/HS-F35-D-RG (313658)	Haupt-Not-Aus-Schalter
S1 017-XF-X-XX, Best-Nr:130364	Komponente wechseln
149523 // EM 017-XKE-X-XX	Motorschutz-Ausschalter-Einsatz
143264	Stern-Dreieck-Einsatz
P/N: 154575, Type: EM 013/KA/HS-HF3-D-RG	Stoppeschalter
ES1 1 1005	Hauptschalter
P/N: 304070, Type: S3N 021/HS-F35-D-RG	Haupt-Not-Aus-Schalter
158016	Motorschutzschalter-Einsatz
P/N: 150801, Type: S6N 011/HS-F4-D-RG	Haupt-Not-Aus-Schalter
V3N-T27/9-D-MSS9	Sonder-Wendeschalter
188627	Hauptschalter
33990185	drehbarer Lastschalter
F 031-F1-BE-RI / 157568	Not-Aus-Schalter
V1D-XF-X-XX, 138354	Sonder-Schaltereinsatz
158099 / FM 014-T7/5-B-GRX	Not-Aus-Schalter
149567	Komponente wechseln
149629	Komponente wechseln
ART00000206	Werkzeug-Auswahlhilfe
149411	schalter
31990988	Hauptein-/Ausschalter
V2N-XF-X-XX	Sonder-Schaltereinsatz
157519	Schalter
V1D-F1-B-SI8 (138331)	Auswahlschalter
000000071220280000	Dreiphasen-Umkehrschalter
Type: EMZ 013-XF-X-XX / 208002	Motorschutzschalter
3.001.270	Startschalter (Star-Delta)
S7N 049A/HS-F4-D-RG	Haupt-Not-Aus-Schalter
FM 014-XF-B-RX	Motorschutzschalter-Einsatz
134370	Schalter
MN Y 013-LT5/5-B-MSI	Schalter
3.001.269	Komponente wechseln
157955 / Type: FM 014-G2/9-B-GRX	Motorschutzschalter
55ED04	Vollständige Schalterkombination
D1WR-G2/9-B-XSX9	Wendeschalter
V2N S8-F1-B-SI	Stufenschalter
151562 / S4N 526/3S1O/HS-F3-D-RG	Schalter
157292 /EMZ 013-XF-X-XX	Motorschutzschaltereinsatz



Produkt	Beschreibung
FM2-F35-D-RG	Motorschutzschalter
33990198	Hauptschalter für Frontbefestigung
149412	Komponente wechseln
Typ. S1 011/HS-HF3-D-RG No.134649	Haupt-Not-Aus-Schalter
V2N Y-F25-B-SI	Sterndreieckschalter
008600	Hauptschalter mit Unterspannungsauslöser
31991054 / FD WT-GU	Komponente wechseln
S3N 023/HS-F35-D-RG (304759)	Haupt-Not-Aus-Schalter
FM-XF-X-XX / 311762	Motorschutzschaltereinsatz
31991072	Komponente wechseln
D7 33/HS-T55/6-D-MRG	Haupt-Not-Aus-Schalter
D5 33/HS-T14/4-D-MRG	Haupt-Not-Aus-Schalter
1TZ9003-1BB23-4JB4	Drehstrommotor
HF 10 131760	Hilfsschalter
HC 10 131765	Hilfsschalter
208016	Hauptschalter
V3N A-F3-B-SI / 146258	Komponente wechseln
159002 / MN WY 013-F4-B-SI	Motorschutzschalter
D3 00/HS-NOF35-D-SS	Hauptschalter für Bodenmontage
N/P: 143422 / MODEL: V2N-XF-B-SX	Sonder-Schaltereinsatz
VN 32-HF4-B-SI9 / SN 1104-3	Sonderschalter
149523 / EM 017-XEF-X-XX	Motorschutzschalter
V3NY-XF-X-XX	
V2NS33-FX-X-XX / 142005	Komponente wechseln
V1D S38-FX-X-XX / 138332	Spezieller Schaltereinsatz
142790	Sonder-Wendeschalter
V2N-XF-B-SX Art. Nr. 142283	Sonderschalter-Einsatz für Frontbefestigung
1135158	Polschalter für RASAMAX DUO (USA-Version)
V3N 01/HS-HF3-D-RG	Telefonzentrale
S3N 011/HS-F3-D-RG 135 012	Haupt-Not-Aus-Schalter
S5N 013/HS-F4-D-RG	Haupt-Not-Aus-Schalter
T2 Schalter	Schalter
35000261	Komponente wechseln
FM-T7/5-B-GSX	Motorschutzschalter
158034	
158650 / MN Y 013-F4-B-SI	Motorschutz Star-Delta Switch
S4N 023/HS-F35-D-RG Nr: 304761	Haupt-Not-Aus-Schalter
008604	Schalter
FM 014-F15-BE-SS / 307610	Motorschutz-Ein-Ausschalter
115149, V2N-A2XHF-X-XX for MPR220	Nockenschalter
158178	Komponente wechseln
149371	Komponente wechseln
D3 00/HS-F35-D-SS, 3300 0221	Hauptschalter für Frontbefestigung
1234205	
138371/4018325436097 V1D-F1-B-SI9	



Produkt	Beschreibung
150143	Schalter
149007	
S1 013/HS-T8/2-BE-MRG/188627	Kupplung
Typ. S1 013/HS-F3-BE-RG	
152503	
310773	
22922 / D3 06-XN-X-XX	Ausschalter
301769 / V2N-KZR55-B-SI	
149659	Motorschutz-Sterndreieckschalter
143246 / V2N-XRF-X-XX	Drehschalter
FM 014/HS-F15-BE-RG /157930	
34990527	
DK4 00/HS-NF45-D-SS	Hauptschalter für Bodenbefestigung
FM 014/HS-T7/5-BE-GRG	
188576 / S12 01/HS-F3-D-RG	
314316 / FDC 11T- GU-P-SGS	
157369	
135222	
DK1 04/HS-F35-D-RG 302503	Hauptnotausschalter für Frontmontage
094-016617-00000	
188500	
147097	
S4N 011/HS-NOF35-D-SS	Schalter
p/n: 158054, type: FM 014/HS-F15-BE-RG	
FM 014/HS-HF3-D-RG / 157749	Motorschutz-Haupt-Not-Aus-Schalter
135179/ S5N 013/HS-F4-D-RG	
D2 01/HS-G44/2-D-MRG	
152023	
501913	
130387	
158145	
138369 V1D-XPF-X-XX	
31000180	
S3N 011/HS-NF3-D-RG	
149199	
149464	
146723	Spezialschalter zur Bodenmontage
314643	
158651 / MN Y 013-F4-B-SI	
156979/ CGEM 013 516/6H-CT8/9-S-GRX	
141901 V2N S203-KZF15-B-SI	
314645 / FDC 22T-GU-P-SGS	