



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Elektra Tailfingen

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">p/n: 134369 type: S1 011/HS-F3-D-RG</a>	haupt-not-aus-schalter
<a href="#">D3 06-NF2-D-SS</a>	Schalter einfügen
<a href="#">S3N 017-XN-X-XX</a>	Schaltereinsatz
<a href="#">304025</a>	Not-Aus-Schalter
<a href="#">S1 024/HS-HF3-D-RG</a>	Not-Aus-Schalter
<a href="#">S3N017-XN-X-XX OEM!!</a>	400 V/50 Hz
<a href="#">157916</a>	Cam-Schalter
<a href="#">138502-01</a>	Nockenschalter
<a href="#">158088</a>	MOTORSCHUTZ-EIN-AUSSCHALTER
<a href="#">S1 013/HS-F35-D-RG 134580</a>	Not-Aus-Hauptschalter
<a href="#">FM 014-T7/5-B-GSX</a>	Schalter
<a href="#">S1 013/HS-F3-D-RG</a>	HAUPT-NOT-AUS-SCHALTER
<a href="#">p/n: 135014 type: S3N 013/HS-F3-D-RG</a>	haupt-not-aus-schalter
<a href="#">V2NA2-F25</a>	Ein-aus-Schalter
<a href="#">V2N-F45-B-SI9</a>	Sonderschalter, für Frontbefestigung
<a href="#">138502-01</a>	Komponente wechseln
<a href="#">V1D-F25-D-RG9</a>	Benutzerdefinierter Umkehrschalter
<a href="#">141929</a>	Stufenschalter, für Frontbefestigung
<a href="#">134687 // S1 024/HS-HF3-D-RG</a>	Haupt-Not-Aus-Schalter
<a href="#">613701010, type V2N HF25H-BH-SS</a>	Schalterbaugruppe
<a href="#">8.12.013</a>	Produktkennzeichnung
<a href="#">184966</a>	Schalter
<a href="#">305421</a>	Hauptschalter
<a href="#">152010</a>	Schalter
<a href="#">135321 ( S7N 011/HS-F45-D-RG)</a>	HAUPT-NOT-AUS-SCHALTER
<a href="#">32000220</a>	Schalter
<a href="#">D1-F15-B-S9 ( OEM )</a>	Cam-Schalter
<a href="#">FZ 014/2S-F15-B-RG ( OEM )</a>	Cam-Schalter
<a href="#">134556</a>	Schalter
<a href="#">151533</a>	Schalter
<a href="#">D2 00/HS-F35-D-RG</a>	HAUPT-NOT-AUS-SCHALTER
<a href="#">D3 00/HS-F35-D-RG /33000220</a>	HAUPT-NOT-AUS-SCHALTER
<a href="#">101000135721</a>	Steuerschalter
<a href="#">142742</a>	HAUPTSCHALTER
<a href="#">S3N 023/HS-F35-D-RG / PN: T304759</a>	Hauptschalter
<a href="#">184944</a>	Motorschutz-Ausschalter

<a href="#">6900000040-000</a>	Motorschutzschalter komplett
<a href="#">ELE138371 V1D-F1-B-SI9,V1D 3-5</a>	Cam-Schalter
<a href="#">D1WR-G2/9-B-XSX</a>	Wendeschalter mit O-Stellung; 91x97
<a href="#">MN Y 011-F3-B-SI</a>	Motorschutz-Stern-Delta-Schalter
<a href="#">FDC A2U-GU-P-SGS</a>	Fußschalter
<a href="#">36990009</a>	Hauptschalter für Bodenbefestigung
<a href="#">138502-01 (V1D-F25-D-RG9)</a>	Spezieller Rückwärtsgangschalter
<a href="#">9003342</a>	KUPPLUNGSANTRIEB MIT 11MM
<a href="#">142836 , 4018325506981</a>	Polumschalter-Einsatz, für Bodenbefestigung
<a href="#">V2N W-F2-B-SI / 142250</a>	Wendeschalter
<a href="#">133905</a>	HAUPTSCHALTER
<a href="#">3504 0261 Type: D5 04/HS-F45-D-SS</a>	Switch
<a href="#">V2N/HS-F25-D-RG9</a>	Sonder-Haupt-Not-Aus-Schalter
<a href="#">V2N-F45-B-SI9 (143263)</a>	Sonderschalter, für Frontbefestigung
<a href="#">V2N XF X XX / 143210</a>	Sonder-Schaltereinsatz für Frontbefestigung
<a href="#">V2N V2-F15-B-SI</a>	Cam-Schalter
<a href="#">V2N MA-F2-B-SI</a>	Cam-Schalter
<a href="#">125565, Type S1 011-XF-X-XX</a>	Schalter-Einsatz
<a href="#">158050</a>	Schalter
<a href="#">307125</a>	Hauptschalter
<a href="#">D1 09/HS-T51/4-D-MSS</a>	Hauptschalter
<a href="#">008682</a>	Hauptschalter
<a href="#">008683</a>	Hauptschalter
<a href="#">S1 013/HS-T8/2-D-MRG</a>	Schalter
<a href="#">AELKV2N-LG44/3-2</a>	Schalter
<a href="#">AELKV2N-LG44/2-1</a>	Schalter
<a href="#">S1 015-F2-BE-RG</a>	Not-Aus-Schalter
<a href="#">310320</a>	Hauptschalter
<a href="#">V2N S5-F1-B-SI</a>	Cam-Schalter
<a href="#">ES1 1 1003</a>	Hauptschalter 4-pol./Unterspannungsspule
<a href="#">094-000564-00050</a>	Ersatzschalter
<a href="#">06413</a>	Schutzschalter-Einsatz
<a href="#">S4N 011/HS-F3-D-RG</a>	Haupt-Not-Aus-Schalter
<a href="#">188630 (S1 024-F3-B-RG )</a>	Ein-Ausschalter
<a href="#">142250</a>	Umkehrschalter
<a href="#">142878 Type: V2N Y-F15-B-SS</a>	Schalter
<a href="#">134 281/6.5-10 A</a>	Schalter
<a href="#">V2N-XF-X-XX / 143077</a>	Komponente wechseln
<a href="#">Type: S1 013/HS-F3-D-RG No.: 134624</a>	Haupt-Not-Aus-Schalter
<a href="#">V1D-XF-X-XX 138388</a>	Drehschalter
<a href="#">P/N: Type: S3N 013/HS-F3-D-SS</a>	Hauptschalter
<a href="#">35008260</a>	Komponente wechseln
<a href="#">FM 014-T7/5-B-GSX / 154962</a>	Motorschutz-Ein-Ausschalter
<a href="#">P/N: 31990284, Type:</a>	



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">P/N: 142250 Type: V2N W-F2-B-SI</a>	Wendeschalter
<a href="#">FM-XF-X-XX /158050</a>	Schalter
<a href="#">p/n: 134401 type: S1 013/HS-F3-D-RG</a>	haupt-not-aus-schalter
<a href="#">133054 / EMZ 024/KA/HS-F3-D-RG</a>	motorschutz-haupt-not-aus-schalter
<a href="#">CGS1 011 516/6H-CT8/2-S-GRX</a>	Not-Aus-Schalter
<a href="#">FM 014-XF-X-XX / 306442</a>	Motorschutzschalter-Einsatz
<a href="#">V2N S04-KZF15-B-SI</a>	Stufenschalter
<a href="#">S3N 049A/HS-F35-D-RG (313658)</a>	Haupt-Not-Aus-Schalter
<a href="#">S1 017-XF-X-XX, Best-Nr:130364</a>	Komponente wechseln
<a href="#">149523 // EM 017-XKE-X-XX</a>	Motorschutz-Ausschalter-Einsatz
<a href="#">143264</a>	Stern-Dreieck-Einsatz
<a href="#">P/N: 154575, Type: EM 013/KA/HS-HF3-D-RG</a>	Stopschalter
<a href="#">ES 1.1.1005</a>	Hauptschalter
<a href="#">P/N: 304070, Type: S3N 021/HS-F35-D-RG</a>	Haupt-Not-Aus-Schalter
<a href="#">158016</a>	Motorschutzschalter-Einsatz
<a href="#">P/N: 150801 , Type: S6N 011/HS-F4-D-RG</a>	Haupt-Not-Aus-Schalter
<a href="#">V3N-T27/9-D-MSS9</a>	Sonder-Wendeschalter
<a href="#">188627</a>	Hauptschalter
<a href="#">33990185</a>	drehbarer Lastschalter
<a href="#">F 031-F1-BE-RI / 157568</a>	Not-Aus-Schalter
<a href="#">V1D-XF-X-XX, 138354</a>	Sonder-Schaltereinsatz
<a href="#">158099 / FM 014-T7/5-B-GRX</a>	Not-Aus-Schalter
<a href="#">149567</a>	Komponente wechseln
<a href="#">149629</a>	Komponente wechseln
<a href="#">ART00000206</a>	Werkzeug-Auswahlhilfe
<a href="#">149411</a>	schalter
<a href="#">31990988</a>	Hauptein-/Ausschalter
<a href="#">V2N-XF-X-XX</a>	Sonder-Schaltereinsatz
<a href="#">157519</a>	Schalter
<a href="#">V1D-F1-B-SI8 (138331)</a>	Auswahlschalter
<a href="#">000000071220280000</a>	Dreiphasen-Umkehrschalter
<a href="#">Type: EMZ 013-XF-X-XX / 208002</a>	Motorschutzschalter
<a href="#">3.001.270</a>	Startschalter (Star-Delta)
<a href="#">S7N 049A/HS-F4-D-RG</a>	Haupt-Not-Aus-Schalter
<a href="#">FM 014-XF-B-RX</a>	Motorschutzschalter-Einsatz
<a href="#">134370</a>	Schalter
<a href="#">MN Y 013-LT5/5-B-MSI</a>	Schalter
<a href="#">3.001.269</a>	Komponente wechseln
<a href="#">157955 / Type: FM 014-G2/9-B-GRX</a>	Motorschutzschalter
<a href="#">55ED04</a>	Vollständige Schalterkombination
<a href="#">D1WR-G2/9-B-XSX9</a>	Wendeschalter
<a href="#">V2N S8-F1-B-SI</a>	Stufenschalter
<a href="#">151562</a>	Schalter
<a href="#">157292 /EMZ 013-XF-X-XX</a>	Motorschutzschaltereinsatz
<a href="#">FM2-F35-D-RG</a>	Motorschutzschalter



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">33990198</a>	Hauptschalter für Frontbefestigung
<a href="#">149412</a>	Komponente wechseln
<a href="#">Typ. S1 011/HS-HF3-D-RG No.134649</a>	Haupt-Not-Aus-Schalter
<a href="#">V2N Y-F25-B-SI</a>	Sterndreieckschalter
<a href="#">008600</a>	Hauptschalter mit Unterspannungsauslöser
<a href="#">31991054 / FD WT-GU</a>	Komponente wechseln
<a href="#">S3N 023/HS-F35-D-RG (304759)</a>	Haupt-Not-Aus-Schalter
<a href="#">FM-XF-X-XX / 311762</a>	Motorschutzschaltereinsatz
<a href="#">31991072</a>	Komponente wechseln
<a href="#">D7 33/HS-T55/6-D-MRG</a>	Haupt-Not-Aus-Schalter
<a href="#">D5 33/HS-T14/4-D-MRG</a>	Haupt-Not-Aus-Schalter
<a href="#">1TZ9003-1BB23-4JB4</a>	Drehstrommotor
<a href="#">HF 10 131760</a>	Hilfsschalter
<a href="#">HC 10 131765</a>	Hilfsschalter
<a href="#">208016</a>	Hauptschalter
<a href="#">V3N A-F3-B-SI / 146258</a>	Komponente wechseln
<a href="#">159002 / MN WY 013-F4-B-SI</a>	Motorschutzschalter
<a href="#">D3 00/HS-NOF35-D-SS</a>	Hauptschalter für Bodenmontage
<a href="#">N/P: 143422 / MODEL: V2N-XF-B-SX</a>	Sonder-Schaltereinsatz
<a href="#">VN 32-HF4-B-SI9 / SN 1104-3</a>	Sonderschalter
<a href="#">149523 / EM 017-XEF-X-XX</a>	Motorschutzschalter
<a href="#">V3NY-XF-X-XX</a>	
<a href="#">V2NS33-FX-X-XX / 142005</a>	Komponente wechseln
<a href="#">V1D S38-FX-X-XX / 138332</a>	Spezieller Schaltereinsatz
<a href="#">142790</a>	Sonder-Wendeschalter
<a href="#">V2N-XF-B-SX Art. Nr. 142283</a>	Sonderschalter-Einsatz für Frontbefestigung
<a href="#">1135158</a>	Polschalter für RASAMAX DUO (USA-Version)
<a href="#">V3N 01/HS-HF3-D-RG</a>	Telefonzentrale
<a href="#">S3N 011/HS-F3-D-RG 135 012</a>	Haupt-Not-Aus-Schalter
<a href="#">S5N 013/HS-F4-D-RG</a>	Haupt-Not-Aus-Schalter
<a href="#">T2 Schalter</a>	Schalter
<a href="#">35000261</a>	Komponente wechseln
<a href="#">FM-T7/5-B-GSX</a>	Motorschutzschalter
<a href="#">158034</a>	
<a href="#">158650 / MN Y 013-F4-B-SI</a>	Motorschutz Star-Delta Switch
<a href="#">S4N 023/HS-F35-D-RG Nr: 304761</a>	Haupt-Not-Aus-Schalter
<a href="#">008604</a>	Schalter
<a href="#">FM 014-F15-BE-SS / 307610</a>	Motorschutz-Ein-Ausschalter
<a href="#">115149, V2N-A2XHF-X-XX for MPR220</a>	Nockenschalter
<a href="#">158178</a>	Komponente wechseln
<a href="#">149371</a>	Komponente wechseln
<a href="#">D3 00/HS-F35-D-SS, 3300 0221</a>	Hauptschalter für Frontbefestigung
<a href="#">1234205</a>	
<a href="#">138371/4018325436097 V1D-F1-B-SI9</a>	
<a href="#">150143</a>	Schalter



Produkt	Beschreibung
<a href="#">149007</a>	
<a href="#">S1 013/HS-T8/2-BE-MRG/188627</a>	Kupplung
<a href="#">Typ. S1 013/HS-F3-BE-RG</a>	
<a href="#">152503</a>	
<a href="#">310773</a>	
<a href="#">22922 / D3 06-XN-X-XX</a>	Ausschalter
<a href="#">301769 / V2N-KZR55-B-SI</a>	
<a href="#">149659</a>	Motorschutz-Sterndreieckschalter
<a href="#">143246 / V2N-XRF-X-XX</a>	Drehschalter
<a href="#">FM 014/HS-F15-BE-RG /157930</a>	
<a href="#">34990527</a>	
<a href="#">DK4 00/HS-NF45-D-SS</a>	Hauptschalter für Bodenbefestigung
<a href="#">FM 014/HS-T7/5-BE-GRG</a>	
<a href="#">188576 / S12 01/HS-F3-D-RG</a>	
<a href="#">314316 / FDC 11T- GU-P-SGS</a>	
<a href="#">157369</a>	
<a href="#">135222</a>	
<a href="#">DK1 04/HS-F35-D-RG 302503</a>	Hauptnotausschalter für Frontmontage
<a href="#">094-016617-00000</a>	
<a href="#">188500</a>	
<a href="#">147097</a>	
<a href="#">S4N 011/HS-NOF35-D-SS</a>	Schalter
<a href="#">p/n: 158054, type: FM 014/HS-F15-BE-RG</a>	
<a href="#">FM 014/HS-HF3-D-RG / 157749</a>	
<a href="#">135179/ S5N 013/HS-F4-D-RG</a>	
<a href="#">D2 01/HS-G44/2-D-MRG</a>	
<a href="#">152023</a>	
<a href="#">501913</a>	
<a href="#">130387</a>	
<a href="#">158145</a>	
<a href="#">138369 V1D-XPF-X-XX</a>	
<a href="#">31000180</a>	
<a href="#">S3N 011/HS-NF3-D-RG</a>	
<a href="#">149199</a>	
<a href="#">149464</a>	
<a href="#">146723</a>	Spezialschalter zur Bodenmontage
<a href="#">314643</a>	
<a href="#">158651 / MN Y 013-F4-B-SI</a>	