



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## BDC

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">ALS10/4609AKS-B</a>	Geschwindigkeitsmesser
<a href="#">C8B/0045PVG</a>	BDC 4-DRAHT-ECKVERBINDER
<a href="#">DCA12/5609KS</a>	Induktivsensor
<a href="#">DCA 18/4309KS</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DCA18/4B08KSH2-0.240</a>	Sensor-Kabel
<a href="#">DCA12/5629KS</a>	Sensore Induttivo
<a href="#">DCA8/4609KS</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DCA8/5909KS</a>	Induktiver Sensor
<a href="#">DSE12/4309KS</a>	sensor
<a href="#">DCA5/5B09KS</a>	Induktiver Sensor
<a href="#">DCA12/4609KST-0.12</a>	
<a href="#">DSE6.5/4619LKS</a>	induktiver Sensor
<a href="#">DSE8 / 4609KS</a>	Induktiver Sensor
<a href="#">DC12/5600-3 optional</a>	
<a href="#">DCA30/4609KS</a>	Sensore Induttivo
<a href="#">DCA12/4609KS</a>	Induktiver Näherungssensor
<a href="#">DCA5/5919KS</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DC12/5600</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">ALS10/4609AAKS23676/4 / new version ALS10/4609AKS-B</a>	Rotationssensor
<a href="#">DCA8/4309KT</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DCA12/5608NKS</a>	Induktivsensor
<a href="#">DCE12/43C9KT</a>	Induktivsensor
<a href="#">DCA5/4909KS</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DCA8/5919KS</a>	Induktivsensor
<a href="#">DCA 12/4309KS</a>	Induktivsensor
<a href="#">DCA18/5609KSJ</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DCA18/4609KT</a>	Endschalter (Induktivsensor)
<a href="#">DCAT/4729KS</a>	Sensor
<a href="#">DCA30/4629KS</a>	Sensor
<a href="#">DCA5/4609KS</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DCA30/4619KT</a>	Induktiver Sensor
<a href="#">DCA 12/4309KST</a>	Homing Sensor
<a href="#">BRS12X/4609KJ</a>	Geschwindigkeitssensor
<a href="#">ERB1109500R</a>	Encoder
<a href="#">0736237369B</a>	Grenzwertschalter
<a href="#">0736237350A</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">DCA18/4609KS</a>	.
<a href="#">ERB119500R</a>	Encoder
<a href="#">ERB1000200E</a>	Encoder
<a href="#">DCAY/4609KS</a>	Induktiver Sensor
<a href="#">DCZ/5600</a>	Induktiver Sensor
<a href="#">C11/0045PVG</a>	Steckverbinder
<a href="#">C8B/00410PRN</a>	BDC 4-DRAHT-ECKVERBINDER
<a href="#">C8B/00410PVG</a>	BDC 4-DRAHT-ECKVERBINDER
<a href="#">C8B/0045PRN</a>	BDC 4-DRAHT-ECKVERBINDER
<a href="#">DCA18/4629KS</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DC12/5600A</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DCA8/4908KS</a>	Induktiver Sensor
<a href="#">DCA8/4918KS</a>	Induktiver Sensor
<a href="#">DSA8/4909KS</a>	Induktiver Sensor
<a href="#">DCA18/4A09KSJMA</a>	INDUCTIVE ATEX SENSOR
<a href="#">DCA18/4A09KSJMB</a>	INDUCTIVE ATEX SENSOR
<a href="#">DCA12/5608KSC2-07</a>	INDUCTIVE SENSOR
<a href="#">DCA5/5909KS</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DCA12/5608KS</a>	Sensor
<a href="#">C12/0032PRN</a>	Sensor-Kabel
<a href="#">0736237351C</a>	EINZELNER NÄHERUNGSGRENZSCHALTER
<a href="#">DCA18/5609KS</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DSA8/4609KS</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DSA30/5308KS</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DCA30/4629KT</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">AC18/4609S</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DCA12/43C9KT</a>	
<a href="#">DCA8/4608KS</a>	
<a href="#">2736240995F</a>	EINZELNER NÄHERUNGSGRENZSCHALTER
<a href="#">DCX/4700</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DCA 12/4609KSMB-10</a>	INDUKTIVER ATEX-SENSOR
<a href="#">DCA12P/5609KSJ-10PR</a>	
<a href="#">DCA8/4609KT</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">BMS12/4609KS</a>	MAGNETSENSOR AUS METALL
<a href="#">PVC CABLE SUPPLEMENT</a>	
<a href="#">BKS30S/4329KS</a>	KAPAZITIVER SENSOR
<a href="#">DC12/5600 KS</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DCAE12/4309KS</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DCAE8/4609KS</a>	induktiver Sensor
<a href="#">DCA30/5609KSTB3GD - 5</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">SUPP.CAVO TEMP.</a>	
<a href="#">DCA8/4309KS</a>	
<a href="#">DCA18/5309KS</a>	INDUKTIVER SENSOR
<a href="#">DCALX/4919B</a>	INDUKTIVER SENSOR