



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# Hirosi

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## e ValvPduad uki vd

e ValvP	tdMBC dsoIhb
<a href="#">GN-GGGGGGG0</a>	electromechanical limit switch
<a href="#">GN-GGGGG33S</a>	ELEFT4O2EFHA1IFAL RPDT,RWITFH B4OVP
<a href="#">5CDAGG3C</a>	pneumatischer Rtellantrieb
<a href="#">R4JC QT6pe 5CR4GG3G</a>	Pneumatischer Rchwenkantrieb
<a href="#">5CR4GG3C</a>	Pneumatischer Aktuator
<a href="#">5CR4GG30R45J</a>	Pneumatischer Antrieb
<a href="#">T6pe 5CR4N03C</a>	Pneumatischer Antrieb
<a href="#">5CR4N035</a>	Pneumatic actuator R43GGQGN
<a href="#">5NDAGG35</a>	Pneumatischer Aluminium(Aktuator 2odell DA3GG G Y 35G Brad
<a href="#">5JHGGG33</a>	Rtellantrieb
<a href="#">1AJ01(3J(GC</a>	JQC Rchieber 1A2V4
<a href="#">FODE 5CR4G3UJ, T)PE R4UJR.GJ</a>	
<a href="#">FüPARAü</a>	2ikro(Rchalter
<a href="#">DA 33J</a>	yE1TILA1T4IEM
<a href="#">DA CGG</a>	Double Acting Actuator isimli aktZat7r
<a href="#">PQ1X 5CDAG3GU ( VRA</a>	Pneumatischer Rtellantrieb DANC
<a href="#">5CDAGGUJ T6pe DAUJ</a>	Pneumatischer Antrieb
<a href="#">GN3GGGGGU3</a>	Pneumatischer Antrieb
<a href="#">DA3GG</a>	Pneum. DA3GG doppelt wirkender Antrieb
<a href="#">5CDAGG3-</a>	Pneumatischer Antrieb
<a href="#">DA5J</a>	Drehantrieb
<a href="#">4ICCGC</a>	actuator
<a href="#">8LA1RFH KVBELHAH1 T)P 0300 D1 JG P1 0G CG3-DJG</a>	8lansch Kugelhahn T6p 0300 D1 JG P1 0G aus Edelstahl 3.00G5, Maullänge " 3JGmm 8ire Rafe, antistatische AusZhrung PT8E(Dichtung, voller Durchgang mit IRO Direktmontageflansch 8 G J, y 30
<a href="#">T6p R4QDA UJ</a>	4epatursatz fZr Pneum. Antrieb
<a href="#">DANC Q 5CDAGGGU</a>	Pneumatischer Antrieb DANC
<a href="#">Basket set for 2od.5J</a>	
<a href="#">42yJ1C0</a>	2agnetventil
<a href="#">yA GN-GGGGGGN0</a>	zwei mechanischen Endschaltern
<a href="#">R433J</a>	pneumatischer Antrieb
<a href="#">5CR4GG3C /R4 SNQ-GÜ¾</a>	pneumatischer Drehantrieb
<a href="#">R4UJ</a>	Aktuator
<a href="#">GN33GGGG-5</a>	/Ret of O(rings DAQR45J¾
<a href="#">GN33GGG3N5</a>	Ret of O(rings for DAQR43GG
<a href="#">4I0JGS</a>	Endschalter







<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">JMV-03-SCC-E</a>	Halteventil
<a href="#">JMV-03-SC-E</a>	Halteventil
<a href="#">JMV-03-SCS-E</a>	Halteventil
<a href="#">JMV-03-SS-E</a>	Halteventil
<a href="#">JMV-06-SC-E</a>	Halteventil
<a href="#">JMV-06-SS-E</a>	WARTUNGSVENTIL
<a href="#">PT # HFZ-ACC-32 x 10 -23-2</a>	Accumulator Absperrventil
<a href="#">LF10WBR-4P</a>	
<a href="#">HR10A-10P-12P(73)</a>	Connector
<a href="#">HR10A-10R-10P(male)</a>	
<a href="#">HR10A-7R-4SC(female)</a>	
<a href="#">HR10A-10R-10S(female)</a>	
<a href="#">HG-4211-8-34</a>	hyd stop valve
<a href="#">FMPCD-06-B-20-22</a>	
<a href="#">HSO-G02-A10F</a>	Magnetventil
<a href="#">HF-4211-50-23-166</a>	
<a href="#">HSO-M03-A-A22C</a>	Magnetwegeventil
<a href="#">JMV-10-SCC</a>	Hydrauliksandwichrückschlagventilen
<a href="#">HT-728-03</a>	Ventil
<a href="#">HSO-G02-A11F</a>	ELEKTRO betätigtes Absperrventil
<a href="#">HSO-G02-D02F</a>	Normal geöffnet Absperrventil
<a href="#">HTIC-08-04-10.</a>	REGELVENTIL
<a href="#">HTIC-10-04-10.</a>	REGELVENTIL
<a href="#">W-HF-4211-25-24</a>	Ventile SBV
<a href="#">HF-8210-15-24</a>	
<a href="#">HF-8210-25-24</a>	
<a href="#">HF-8210-10-24</a>	
<a href="#">HG-4350-10-23</a>	Absperrventil
<a href="#">HBV-F04SS-14</a>	Hydraulische Kugelhahn
<a href="#">HIPT 03-04-22</a>	VENTIL
<a href="#">W-HG-4211-32-24</a>	
<a href="#">JMV-R-06-SC-E</a>	
<a href="#">JMV-R-10-SC-E</a>	
<a href="#">HF-9210-20-23</a>	Hydraulikventil
<a href="#">HG-6211-20-25-Y</a>	
<a href="#">HGD-4211-10J-23</a>	
<a href="#">HGD-4211-20-23</a>	
<a href="#">HGD-4211-32-23</a>	
<a href="#">HGD-4211-50-23</a>	
<a href="#">HF-4211-80-23</a>	Sperrventil
<a href="#">HF-8210-10-23</a>	Ventil
<a href="#">HK-4251-32-S</a>	
<a href="#">HRV-M01-B25-21</a>	Entlastungsventil
<a href="#">HPCZ-102-10G-40-D-30</a>	Rückschlagventil
<a href="#">HF-4211-15-23</a>	Richtungssteuerventil



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">F-HRV-G03-25-11</a>	
<a href="#">HGF-4211-20-23-25 FL-ASI</a>	Ventil
<a href="#">HSO-M02-W-D02C-LZ</a>	
<a href="#">HSOH-G06-D02C-LZ-21</a>	
<a href="#">HG-735-02-33</a>	
<a href="#">HG-6211-10-25-Y-166</a>	Ventil
<a href="#">HSO-M02-W-D02C</a>	Ventil
<a href="#">HR22-SC-122</a>	Kleiner Hochleistungs-Rundsteckverbinder
<a href="#">HF-8210-20-24</a>	Hirose Valve
<a href="#">HS0-G02-A10F</a>	VENTIL
<a href="#">FDC-T04-40-72</a>	Strömungsteiler / Kombinierer
<a href="#">HSO-G03-D02C-LZ</a>	Ventil
<a href="#">HT-728-03-S</a>	Ventil
<a href="#">HSO-M03-A-D02C-21-432</a>	
<a href="#">HT-720N-02</a>	1/4' VENTIL
<a href="#">HS0-G02A10C</a>	
<a href="#">JMV-03-AB-SS-E</a>	Absperrventil
<a href="#">JMV-G-03-SC</a>	Isolationsblock Iso 5
<a href="#">HSO-T03-D02C-31</a>	STOPP-VENTIL
<a href="#">Lever for HBV-T03-0833</a>	
<a href="#">OFSV-F06-180-11</a>	Überlauf-Absperrventil
<a href="#">DF14-30S-1.25C</a>	
<a href="#">DF14-2628SCFA</a>	
<a href="#">OFSV-F06-180-12</a>	Einstellbares Überlauf-Absperrventil
<a href="#">HT-4211-8-23</a>	Stopp-Ventil
<a href="#">GNG-02</a>	
<a href="#">DF62B-3EP-2.2C</a>	STECKVERBINDERGEHÄUSE 3-POLIG BLK
<a href="#">DF62-2428SCF</a>	CONN CRIMPSET 22-28 AWG
<a href="#">DF11-4DS-2C</a>	4-POLIGER KLEMMSTECKVERBINDER
<a href="#">DF11-2428SCF</a>	24-28AWG STECKVERBINDER PIN
<a href="#">DF11-4DP-2DS (24)</a>	4-POLIGER STECKER
<a href="#">HR10A-10P-10PC(73)</a>	
<a href="#">HR10A-10P-10P(73)</a>	
<a href="#">HT-720N-01</a>	Drosselklappe
<a href="#">RMV-03-SCC-E</a>	
<a href="#">HF-1280-40-11</a>	Absperrventil (valve Fernsteuerleitung)
<a href="#">HR10A-13P-20P(73)</a>	
<a href="#">HIIC-03-10-375</a>	
<a href="#">Gasket sets for HF-4211-32-23</a>	Dichtsätze
<a href="#">Gasket sets for HF-4211-40-23</a>	Dichtsätze
<a href="#">JMVZ-03-SCC-166</a>	hydraulisches Ventil
<a href="#">HT-728-04</a>	Rückschlagventil
<a href="#">JMV-R-01-SC-E</a>	Ventil
<a href="#">HF-4211-K-25-24</a>	
<a href="#">HF-4211-25-24</a>	ABSPERRVENTIL 1" MK



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">HF-4211-32-24</a>	Absperrventil
<a href="#">HK-4251-20-S-10</a>	PATRONEN-ABSPERRVENTIL
<a href="#">HGZ-4211-50-23</a>	ABSPERRVENTIL
<a href="#">JMV-10-SCC-166</a>	Wartungs-Ventil
<a href="#">HRV-G06-25-11</a>	
<a href="#">GT17H-4S-HU</a>	
<a href="#">GT17H-4S-R</a>	
<a href="#">HSO-T03-D02C</a>	Elektromagnetisches Absperrventil
<a href="#">FMCQ-06-A-07-21</a>	
<a href="#">HDF-4211-K-65-23</a>	
<a href="#">HBV-GF-12-32</a>	
<a href="#">FDCS-G04-30-61</a>	Ventil
<a href="#">FDCS-G03-15-61</a>	Ventil
<a href="#">FDCS-G03-20-61</a>	Ventil
<a href="#">HG-8210-32-22</a>	
<a href="#">11-9BP6P</a>	Rundstecker
<a href="#">HSO-G03-A22C-LZ-21-432</a>	
<a href="#">HSO-M03-W-D024C-21</a>	
<a href="#">HFP-T02-1.0-12</a>	FESTES DURCHFLUSSREGELVENTIL FV HYDRAULISCH
<a href="#">HVR-M10-A-25-21</a>	
<a href="#">HSO-G02-A20C-31</a>	
<a href="#">DF11-10DS-2C</a>	Connector
<a href="#">HS0-G02-A22C-31</a>	Valve
<a href="#">HF-4211-65-23</a>	Absperrventil
<a href="#">F-GNT-02-L</a>	Drosselklappe
<a href="#">F-GNT-03</a>	
<a href="#">HBV-G03-1032</a>	
<a href="#">HSO-M03-W-DC24VC-21</a>	
<a href="#">HSO-G02-A10C-31</a>	
<a href="#">HT305/DF50-2830HC</a>	
<a href="#">JMV-CR-06-SC</a>	
<a href="#">JMV-06-SCC</a>	
<a href="#">OFS-T03-20-12T</a>	Ventil
<a href="#">JMV-06-AB-SS</a>	Wartungsventil für AB-Anschlussteuerung
<a href="#">JMV-10-AB-SS-E</a>	Wartungsventil für AB-Anschlussteuerung
<a href="#">HT-728-06</a>	Ventil überprüfen
<a href="#">JRC-SC2-112</a>	
<a href="#">HG-9210-10J-23</a>	
<a href="#">HSO-SOL02-A20</a>	
<a href="#">HSO-T02-D02C</a>	normales Schließventil
<a href="#">HSO-M03-W-DC24C</a>	
<a href="#">HSO-T03-D02C-LZ</a>	