



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)




PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# Thermik

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">L01.080.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">S05.150.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzungsschalter
<a href="#">S01.150.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzer (Öffner)
<a href="#">V06.090.05.0600.0600</a>	Heizungsbegrenzer
<a href="#">S01.180.05.0450.0450</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">S01.180.05.0450/0450 (100pcs)</a>	
<a href="#">S01.180.05.0450/0450 (12pcs)</a>	Thermistor
<a href="#">L01.090.05.0300/0300 (1x100)</a>	
<a href="#">S01.080.05.0300</a>	
<a href="#">T.L01.180.05-500</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">L01.085.05.0560</a>	
<a href="#">H06.160.05.0400.0400</a>	
<a href="#">L06.120.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">L01.090.05.0560.0560</a>	Sensor
<a href="#">S06.155.05.0095/0095; NOM-K</a>	Temperaturbegrenzer (Öffner)
<a href="#">L01.120.05</a>	Thermischer Schutz
<a href="#">L01.080.050.0500.0500</a>	Temperatursensor
<a href="#">LK1.060.05.0100/0100</a>	Wärmeschutz LK1
<a href="#">L01.100.05.0100.0100</a>	
<a href="#">L01.160.05.0150/0150</a>	
<a href="#">S01.090.05.0300</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">T.L01.080.05</a>	Schutz-Temperatur-Begrenzer
<a href="#">S01.130.05</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">SNM.130.DS.0520/0180/0180/0</a>	THERMISTOR PTC 130 C 520 MM
<a href="#">T.L01.080.05</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">L01.090.05.0300.0300</a>	
<a href="#">L02.070.05.0300.0300</a>	Wärmeschutz
<a href="#">F01.085.05.300/0300</a>	
<a href="#">S01.160.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">LK1.060.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">S01.150.05.1000</a>	Temperaturbegrenzer (Öffner)
<a href="#">S01.150.05.0500/0500</a>	Temperaturbegrenzer (Öffner)
<a href="#">S01.130.05.1000</a>	Temperaturbegrenzer (Öffner)
<a href="#">S01.130.05.0500/0500</a>	Temperaturbegrenzer (Öffner)
<a href="#">L01.100.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">L01.105.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzer



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">S01.120.05.0040 / 0040</a>	Temperaturbegrenzer (normalerweise geschlossen)
<a href="#">S01.120.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzer (Öffner)
<a href="#">S01.130.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzer (Öffner)
<a href="#">S01.150.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzer (Öffner)
<a href="#">L01.160.05.0100/0100</a>	Thermischer Sensor
<a href="#">L01.130.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">S01.140.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">L01.090.05.0630/0630</a>	
<a href="#">S01.060.05.0500/0500</a>	Temperatur-Begrenzer
<a href="#">S02.180.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">S02.200.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">S01.130.05.0300</a>	Thermischer Protektor
<a href="#">SNM.130</a>	Einzelne Thermistoren
<a href="#">S01.100.05.0400.0400</a>	
<a href="#">L01.070.05.0300/0300</a>	
<a href="#">L06.070.05.2500/2500</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">L06.110.05.02500.2500</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">SH6.170.05.0100/0100</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">SH6.150.05.0100/0100</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">S01.160.05.0400/0400</a>	Thermoschalter
<a href="#">S02.090.05.300</a>	
<a href="#">S05.160.05.00700.0070</a>	
<a href="#">S02.070.05.</a>	Thermostat
<a href="#">S01.090.05.0100.0100</a>	thermischer Sensor
<a href="#">S01.070.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzer (Öffner)
<a href="#">S01.180.05.0100/0100 NK</a>	
<a href="#">S01.200.05.0100/0100 NK</a>	
<a href="#">S01.HT.230.10.0100/0100</a>	
<a href="#">S01.HT.250.10.0100/0100</a>	
<a href="#">L06.200.05.0300.0300</a>	
<a href="#">L01.155.05.0450.0450</a>	
<a href="#">S01.250.10.0100</a>	
<a href="#">SNM.120.DS</a>	Thermistor
<a href="#">L01.080.05</a>	Switch
<a href="#">S01.100.05.0600/0600</a>	Thermo-Relais
<a href="#">S06.130.05.0300.0300</a>	Wärmeschutz
<a href="#">S01.090.005.0100.0100</a>	Kabel
<a href="#">L01.080.05.0500.0300</a>	Temperatursensor
<a href="#">S06-100.05.0300/0300</a>	Thermischer Schutz
<a href="#">S06.130..05.0100.0100</a>	
<a href="#">S01.130.05.0100.0100</a>	
<a href="#">S01.150.05.100/100</a>	Temperaturbegrenzer (normalerweise geschlossen)
<a href="#">S06.125.05.030 0.0300</a>	
<a href="#">S01.130.05.0120.0120</a>	Kabel
<a href="#">S06.120.05.0300/0300</a>	



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">L05.50.05.0300/0300</a>	Thermorelley
<a href="#">S01.180.05.0300/0300</a>	
<a href="#">S05.130.05.0300.0300</a>	
<a href="#">L06.180.05.300/300</a>	Thermischer Schutz L06
<a href="#">S06.130.01.0100.0100</a>	
<a href="#">S01.060.05.100</a>	
<a href="#">L01.060.05.100</a>	
<a href="#">L02.070.05.0300</a>	Temperaturbegrenzungsschalter (normalerweise geöffnet)
<a href="#">S01.160.05.0600/0600</a>	
<a href="#">T.S06.135.05.0300/0300</a>	
<a href="#">T.L06.180.05</a>	
<a href="#">S01.100.05.0025.0025</a>	
<a href="#">S01.140.05.0100/0100</a>	
<a href="#">S01.080.05.0100/0100</a>	
<a href="#">S01.100.05.0105.0105</a>	
<a href="#">S05.160.05.0070.0070</a>	
<a href="#">SH6.145.05.0100/0100 UL</a>	Stil braune Leinen AWG 18
<a href="#">L01.085.0.0300.0300</a>	Thermischer Protektor
<a href="#">F01.120.05.0100.0100</a>	Thermik Temperaturschalter
<a href="#">L 01.060.05.300/300</a>	Sonde
<a href="#">S01.110.05.0350/0350</a>	thermischer Schutz
<a href="#">L K1.060.05.300/300</a>	
<a href="#">L01.130.05</a>	
<a href="#">L01.100.05</a>	Wärmeschutz L01
<a href="#">L01.070.05 Lead lengths : 300/300</a>	
<a href="#">S01.110.05.0100 /0100</a>	
<a href="#">S01-110.05.0050/0050</a>	
<a href="#">S01-105.05.0050/0050</a>	
<a href="#">S01.150.05.0300.0300</a>	
<a href="#">S06.130.05.100.0100</a>	Wärmeschutz
<a href="#">SF1.080.05.0300.0300</a>	Protektor Thermik
<a href="#">L06.080.05.0100/0100</a>	
<a href="#">S01.200.05.0100.0100</a>	
<a href="#">S01.120.05.300/300</a>	Thermischer Schalter
<a href="#">S01.120.05.0600/0600</a>	Bimetallischer Thermoschalter
<a href="#">S06.130.05.0100/0200/0200/0100</a>	
<a href="#">L01</a>	Schraubenförmiger Wärmeschutz
<a href="#">L01.120.25.0300/0300</a>	
<a href="#">S01</a>	Termal Koruyucu S01
<a href="#">L06.070.05 /102547</a>	
<a href="#">L06.060.05.0300/0300</a>	
<a href="#">S01.130.05.0100/0100</a>	
<a href="#">S01.180.05</a>	Thermischer Schutz
<a href="#">L01.145.05.0300.0300</a>	Temperaturrelais
<a href="#">L01.110</a>	Temperaturbegrenzungsschalter



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">S01-100.05-0686</a>	Temperatursensor
<a href="#">L09.060.05</a>	
<a href="#">L09.050.05</a>	
<a href="#">L05.050.05.0300/0300</a>	
<a href="#">L01.080.05.0650/0650</a>	
<a href="#">L06.090.05.0600/0600</a>	
<a href="#">S01.135.05.0300.0300</a>	
<a href="#">S06.130.05</a>	
<a href="#">S06.135.0300/0300UL</a>	
<a href="#">S06.150.05.0300/0300</a>	
<a href="#">S01.130.0300/0300EPX</a>	
<a href="#">S01.135.05.700/300/300/700</a>	
<a href="#">S01 – 90 C</a>	
<a href="#">S01.090.05</a>	
<a href="#">S01.110.05.0300/0300UL</a>	
<a href="#">S01.150.05</a>	Thermischer Schalter
<a href="#">L02 75°C</a>	
<a href="#">S06.110.05.0300/0300 UL</a>	
<a href="#">Lk1.070.050.0300.0300</a>	Thermostat
<a href="#">S06.090.05.0100.0100</a>	
<a href="#">S06.150.05</a>	
<a href="#">S08.130.05</a>	
<a href="#">L01.180.05.0300/0300</a>	
<a href="#">L01.060.050</a>	
<a href="#">S01.090. 100738</a>	
<a href="#">S01.090.05.0300/030</a>	
<a href="#">L01.080.05.030/0300</a>	
<a href="#">L01.080.05.030/0300 (500 pcs)</a>	
<a href="#">L05.150.05.0250.0250</a>	
<a href="#">L01.080.05.400.0400</a>	
<a href="#">L01.080. 110258</a>	Temperaturbegrenzungsschalter (normalerweise geschlossen)
<a href="#">L01.170.05.0300/0300</a>	
<a href="#">H06.070.05</a>	
<a href="#">L01.080.05.0400.0400</a>	
<a href="#">S01.180.05.0100.0100</a>	
<a href="#">SF1-120</a>	
<a href="#">L01.180.05.0500.0500</a>	Temperaturbegrenzer
<a href="#">S01.170.05.0300/0300</a>	Thermostatschalter
<a href="#">05 150 05</a>	
<a href="#">110009</a>	
<a href="#">H06.120.05</a>	
<a href="#">L01.120.05.0600/0600</a>	
<a href="#">H06.085.05.0600/0600</a>	
<a href="#">S06.150.05.0100.0100</a>	thermischer Schutz
<a href="#">S05.160.05.0100.0100</a>	



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">N01.100.05.0020/0020</a>	
<a href="#">L05.065.05.0300/0300</a>	Temperaturbegrenzungsschalter (normalerweise geschlossen)
<a href="#">S06.160.0100/0100UL</a>	
<a href="#">S06.120.05.0075/0075</a>	
<a href="#">L01.075.25.0250.050</a>	
<a href="#">L01.08</a>	Temperaturbegrenzungsschalter
<a href="#">S06.100.050.0100.0100</a>	
<a href="#">S01.140.05.350/150/150/350</a>	
<a href="#">S01.140.05.0700/0700</a>	
<a href="#">S01.090. 117450</a>	
<a href="#">S01.090.05.0300/0300</a>	
<a href="#">LK1.070.05.0600/0600</a>	
<a href="#">L01.130.05.0500/0500</a>	Thermischer Schutz
<a href="#">S01-100.05-0686/0686</a>	Temperatursensor