



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Autec

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
LBM02MH	Batterie
R0BATT00E0012 (LBM02MH)	Batterie
MH0707L	Batterie
E16SRXEU1 (434MHz E16SRXEU1 R0016.1)	Receiver
R0MANI00E09A0	Manipulator
BATT LBM02MH NiMH 2,4V 1600mAh	Battery NiMH 2,4V 1600mAh for Light remote control
LBM02MH (BATTERY 2,4 V / 1600 MAH NIMH)	BATTERY
MBM06MH	Batterie
77062032	Batterie mit Fernbedienung
Completed trasmitter for s/n 518907	Komplette Sendeeinheit für Seriennummer 518907
E16RQ16A Unità ricevente da quadro completa di base + scatola x MJ	Motherboard mit Fernbedienung
E16RIQ10	Speicherkarte mit Fernbedienung
NC0707L	Batterie
FW260R	Ladegerät
CARICABAT CH260R	Grünes Ladegerät
77062036	Batterieladegerät
520569	Fernsteuerung
V200520 OBSOELTE, no replacement model C26 Pro MA22/41 (SIC97GP01A)	Fernbedienung mit Kabel
E16URX	Sendekarte für Autec
R0BATT00E07A0	NiMH Batterie
MBC825A	Akku-Ladegerät
77062034	Akku
G0CABA00E01A0	Ersatzteil für Autec-Produkte
UBC930D	Caricabatterie
KLK8114	Autec Light Fernbedienung LK8-2-D
Completed remote control	Vollständig montierte Fernbedienung für Autec-Systeme
Completed ARS receiver	Vollständig montierte ARS-Empfangseinheit für Autec Systems
Printed functional labels	Anpassbare Funktionsetiketten für Autec-Geräte
s/n 507368	Transmitter abgeschlossen
FW261	Batterieladegerät
Couple code keys	Tastencodes für Autec-Sender und -Empfänger
CH97TX48 key code UTX	Sender-Tastencode UTX für das Modell CH97TX48
CH97RX48 key code URX	Empfängerschlüsselcode URX für das Modell CH97RX48
BATT LBM02MH	Akku



Produkt	Beschreibung
KLK6130	Fernbedienung
Remote control Dynamic series	Fernbedienungen der Dynamic-Serie von Autec
73170357	Sendemodul
MBC930D	Akkuladegerät
R0BATT00E0014	Batterie
AIRBM3V7L	Batterie Litio
R0ALIM01E0001	Batterieladegerät AC
S0005576	Joystick
LK-06-2-D1-A00, 6BTN, 2SPD, AC, N	LK-06-2-D1-A00 Sender mit 6 Tasten, 2-Geschwindigkeit, AC, N
6BTN, 2SPD, AC NO SEL. KLK6130 43	KLK6130 43 Sender mit 6 Tasten, 2 Geschwindigkeiten, AC, ohne Wahlschalter
NC070Z	Batterie
LPM02	Batterie
Air8	Einschl.16 Poliger-Stecker
MRXEU03-Z	(MODULO RICEVENTE RADIO MRXEU03-Z)
LK6-2-D	Fernsteuerung abgeschlossen
FODERO PULS LK	Tasche mit Schulter für LK
R0ALIM01E0002	Batterieladegerät DC
CARICABAT MBC930D	Akku-Ladegerät
E16RQ16AZ.2.B.Q	Empfangende Einheit
XMP-K12	Controller 24 V
R0CABA00E0006	Akkuladegerät
R0PULS00E0012	Not-Taster C26-E16
R0PULS00E0013	Druckknopf komplett für C26-E16
R0PULS00E0073	Kippschalter 3-fach, Federrückstellung zur Mitte
R0BATT00E0014 (MBM06MH)	Batterie
Model: ARS, Type: ND021	FJL FERNBEDIENUNG
MK10-22 - 870MHz	Ersatz Transmitter
E16SCHEU2	Paar Schlüsselcode
TLK101	trasmmitter Einheit
R0CHAB00E14A0	Paar Codeschlüssel
s/n G60726	Komplette Autec Transmitter
P/N: R0CABA00E0006, Type: MBC825A 80-250VAC	Akkuladegerät
KMK12101	Fernbedienung Modular Typ MK12-22
Couple keys code 434MHz	Paar Codetasten, die mit einer Frequenz von 434 MHz arbeiten
Complete Autec remote control trasmitter MJ + receiver Type C	Vollständiges System von s substituierte / n G60726
P/N: R0CABA00E0010, Type: MBC825A 110VAC (USA)	Akkuladegerät
S/N: 507168	Fernbedienung
GC10197	Fernbedienung
73160185	Ersatzteil für Autec-Produkte
S0005578	Ersatzteil für Autec-Produkte
MTXEU03+TC9708-ZA	Leiterplatte — Sendermodul
E16STI062	PCB mit Tasten für die Sender
LK6-NEO	Funkfernsteuerungssystem



Produkt	Beschreibung
Serial Number GL01671	Befehl
KA0412M0	Fernbedienung
GC01196	Sendeeinheit
R0TXCO06E08A0	Modul zum Übertragen
MK10-22ACS	Fernbedienung
E16SRXEU1	Transmitter-Modul
JC400.0058	MANIPULATOR
LK NEO 10	Funk-Steuerung
S0005080	.
KLKN08244L1	.
KLKN12147L0	.
R0ANTE00E24A0	Ersatzteil für Autec-Produkte
R0PULS00E0050	grüne Starttaste
73080233	Stopptaste für mk10-22
R0CHIA00P0006	Schlüssel
MBC12V	Ladegerät
MH0707 L-2000	Akku
KLKN08080L4// 77061211	RADIO-STEU
AJN, ACRM15	Funk-Steuerung
Compact series type KAJC	Funk-Steuerung
R0CABA01E02N0 / CH260R	Ladegerät
R0CABA02E07B1	Akku-Ladegerät
MBC12V / R0CABA02E07B0	LADEGERÄT
R0BATT00E0018	Batterie
AJS / DA0BM	FERNBEDIENUNGS-TRANSMITER
MBM06MH 7.2V 750mAh	Ersatzbatterie für Autec-Fernbedienungen
77061085 / KFM057KL1	Fernbedienung Dynamisch
rubber for A0MANI00E0088	schutz-gummi
7706209405	Batterie
Transmitter for Model: ARS, Type: ND021	FJL FERNBEDIENUNGSENDER
FJR-ARX	FUNKSTEUERUNG
ULC932A	Ladegerät
R0PULS00E0048 / S0006247	Kippschalter mit Sicherheitsverriegelung
R0CABA00E02A0	Batterieladegerät für Autec-Fernbedienungen
R0RITR02E05A0	FUNK-MODUL
R0CONN01E03A0	Connector
LK NEO 8 STANDARD	ÜBERTRAGEND
LK NEO 8AX ATEX	ÜBERTRAGEND
7317035705 E16STXEU1	ÜBERTRAGENDES MODUL
WM24P6-12-A-QL	Steckadapter
KLKN06098U3	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
77062094	Batterie
UMC12V DC 12-24V	AC Ladegerät
77162216	Fernsteuerung
77061214	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen




Produkt	Beschreibung
KFL245KLO	Funkfernsteuerung
77061215	Ersatzteil für Autec-Produkte
77061206 KLKN08301L0	FERNSTEUERUNG
S0005156	Ersatzteil für Autec-Produkte
R0CABA02E07C0	Batterieladegerät
MHM03	Akkupack
77161218 (NB021)	Ersatzteil für Autec-Produkte
73170357 R0TXCO06E06A0	SENDEM0DUL
R0CABA02E07A0	Batterieladegerät für Autec-Fernbedienungen
A8/A8B	
AJQ / DCRM24 / 870MHz FHSS	
AJC+ ACRS15	FUNKSTEUERUNG
R0ANTE00E68B0	Dualband-Antenne mit 3 m langem Kabel und TNC-Anschluss
R0BATT00E08A0	Li-Ion-Akku mit 7,4 V Spannung und 10,36 Wh Kapazität
KLKN06213L0	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
KA08B007C0	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
KT08B034H0	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
TT08C001H0	Sender für Funkfernsteuerung
S0005166	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
S0005167	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
KLKN12168L1	Funksteuerung
KAJQ0061L0	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
FJS02	Sender
73160388	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
S0005603	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
S0005582	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
77062081	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
73140346	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
PR001971	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
S0005581	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
S0005580	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
S0005579	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
73160330	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
S0005577	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
S0005623	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
77062082	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
S0005575	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
S0005574	Ersatzteil für Autec Fernbedienungen
MBC12	
R0CING00P0021	HÜLLE + GÜRTEL A8-T8F
R0PULS00E03A0	STOPPTASTE
R0CING00P0011	SCHULTERGURT MJ/*JS
77061279	Funksteuerung
R0MANI00E06A0	Joystick GE-M04P4X4 Ein/Aus 4x4 für Autec Fernsteuerungen
R0MANI00E08A0	Joystick P&G-JC3000 On/Off 5x5 für Autec-Fernbedienungen



Produkt	Beschreibung
77061192	AUTEC AIR AJN+DCRM24 FUNKSTEUERUNG
R0MANI00E13A0	Joystick (JC3000)
R0CABA00E0003, LBC230A	Akkulader
R0CONN01E04A0	Stecker x ID 0-1 ODER DIN-Stecker
XMP-TMC2160	
KT08B002H4	
AJC+ACRM15	
FJL_06 /REMOTE CONTROL/R0PULS00E0073	Wähler
type 870 FHSS CE	
KAJS0638C0	
E16RXEU1	Empfängerkarte
spare part for MK 10-22 // A0SCAT00P0095	Gitter für Drucktastenfeld
spare part for LK NEO 10-12 // F0RTDE03E03A0	Funksenderkarte
spare part for LK NEO 10-12 // R0ANTE00E68C0	Dualband-TNC-Antenne
R0CABA02E03A0	Akku-Ladegerät
R0PULS00E0049	Tastenwähler
spare part for: LK NEO 10-12 // R0PANN00P6275	Panel
spare part for: MK 10-22 // A0BATT00E0014	Nickel-Cadmium-Batterie
Spare part for LK NEO 10-12 // R0TRCO03E13E1	Buttonbrett
spare part for LK NEO 10/12 // R0CING00P0035	Fall
spare part for Vega MK // R0PANN00P08A0	Satz mit Funksteuerungssymbolen
spare part for LPM01	Desktop-Batterieladegerät
spare part for MK 10-22 // F0BASE00E48A0	Vorstand
spare part for MK 10-22 // A0SCAT00P0090	Oberschale
spare part for MK 10-22 // R0RXDE06E07A0	Empfängermodul
spare part for MK 10-22 // R0RXDE06E06A0	Empfängermodul
spare part for LK NEO 10-12 // R0BASE00E70A0	Grundplatte
spare part for LK NEO 10-12 // R0ESBA00E53B0	digitale Ausgangskarte
spare part for LK NEO 10-12 // R0SCAT00P41A1	untere Schale
spare part for LK Neo 10-12 // R0SCAT00P40A1	Oberschale
spare part for MK 10-22 // R0TXCO06E07A0	Sendermodul
R0BATT00E10A0	spezielle Batterie
R0PULS00E0047	stabiler Tastenwähler
R0SELE00E01A0	Funktastenwähler
R0GUAR00P0146	Funkfernbedienungssiegel
R0TXCO06E06A0	Sendermodul
R0KEYB00E44A0	Tastatur
R0SCAT00P22A0	untere Schale
A0GUAR00P0069	integrierte Dichtung
R0BATT00E02A0	Nickel-Cadmium-Batterie
R0PULS00E28A0	Schwarzer Knopf für LK10-12
R0SPIE00E01A0	grünes Licht 24V für MK10-22
R0CING00P0002	Schultergurt mit Funksteuerung
R0SELE00E0004	Taster für Vega-Funksteuerung
870 MHz FHSS CE	Funkfernsteuerung



Produkt	Beschreibung
S0006252	
2 ASSI x JC3000 25	
AirTR42FH	RADIO-/CODER-MODUL
R0PULS00E0057	Notstopp Twist zum Auslösen
FSATUC03A	FERNSTEUERPLATINE
R0CHAB00E33A0	
S0006347	FUNKSTEUERUNG
LPM01	Batterie
R0MANI00E31A0	JOYSTICK-STÜTZE 1 ACHSE
R0CING00P0052	Gürtel
KLKN08258L7	FERNGERICHT
KLKN06034U3	Funksteuerung
E16TI062	
R0PULS00E01A0	DRUCKTASTE
R0PULS00E0051	SCHWARZER KNOPF
R0PANN99P0010	Kundenspezifisches Panel
R0POCO25E11A0	Unteres Gehäuse für TX-Einheit
R0SCAT00P0475	Oberes Gehäuse für TX-Einheit
DJ037KL1	
R0CING00P0045	BAUCHGURT
KLKN06261UH	FERNSTEUERUNG
0127AA	
S0006380	
T8C	
F0CHIA00P0014	Schlüssel — Magnet
T8B ACRH11	Funksteuerung
KAJC1100L0	
KAJC0802L0	Funksteuerung
ULC05V 9-30 V / DC	Ladegerät
ROBATT00E0018	BATTERIE
UCL932A CHARGER FOR LPM02	
R0POCO26E07B0 / 72140078	
R0POCO26E07C0 / 72140079	
AUFLEX GS-15 / 501008	Geflechtschlauch aus PET
E16STIA62	
ULC05V 100-240 V AC	Ladegerät Autec
KLKN06409L1 - LK NEO 6 RIC+TR	
R0POCO22E11A1	
MJ-03 COD R0TXCO06E06A0/E16STXEU1	
MJ-03 COD F0SCIN00E61A0/E16SIC01A	
A0BATT00E0014/MBM06MH	
KT08B001H0-05	
R0PULS00E01B0	Stopptaste autec
R0SCAT00P0474	
KPQ247KL0	Funksteuerung



Produkt	Beschreibung
R0CING00P0053	
LINK AJN / MVRL9E Kit	
TLKN08114L6 / S/N GH10516	ERSATZ-SENDEGERÄT-EINHEIT