



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Cofi

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
TRK1 30 CVD	TRANSFORMATOR
TRK1-30CVD 0111229099	Trafo
TRS830P/6 220V	Elektrisches Ventil
160300050	Transformator Zün
TRE820PIS0230	ELEKTRONISCHER ZÜNDTRANSFORMATOR
TRS820P/33	Trafo
TRK1-20CVD	Zündtransformator
TRS820P/T OEM	Trafo
TRE820P/16	Zündtransformator
830P	Transformator
TRE820	Transformator
TIPO 1020 T 35 E	Transformator
160300010	Zündtransformator
TRS818C/12	Transformator
TRk2-30PF VD	Transformator
TRS1220	TRANSFORMATOR
TRG1230	Zündungstransformator
TRK2P-230	Elektrisches Ventil
TRE 820P/4	Zündtransformator
TRK 1-20 PCUVD	TRANSFORMATOR
TRG 1035/4	ZÜNDUNGSTRANSFORMATOR
TRG823PC	Zündtransformator
09CA036111	Elektrisches Ventil
TRS 820P/3	Zündungstransformator
TRK1-20PCUVD 120v	Elektrisches Ventil
TRG1020PC	Zündtrafo
TRS1020/21	Zündtrafo
TRS820P/39	TRANSFORMATOR
HV cable for TRS820P/39	Hochspannungskabel
TRG623PC	TRANSFORMATOR
TRE820PISO3	Zündtransformator
TRE820PISO S3	Zündtransformator
TRS812PCISO5	TRANSFORMATOR
4.622-021.0	Zündungstransformator
TRG823PC/2	Zündtransformator
TRS820/17	Transformator

Produkt	Beschreibung
CAVOTRK 09CA0A1882	Primärkabel für Transformatoren der TRK-Serie
160 Type TRG623PCUS	Zündtrafo
TRG820PC	Transformator
TRS820P	Transformator
09CA018130	Hochspannungskabel für TRK2-30PVD
TRS818C/S	Zündtransformator
17GOST000K	Zündtransformator
TRS812C S1	Transformator
TRL12-30C	Zündtransformator
TRS723P US	Transformator
TRE 210 PC (Code: 010956880)	Transformator
09CA0A1882	Kabel
160300260	Steckerkabel
Successor for TRG1035/6	Zündtransformator
TRK2-30UVD	TRANSFORMATOR
TKR 2-40HK	Transformer
TRS1020/23	TRANSFORMATOR
11PC112031	Connector
11PC112013	Connector
04PL041442	ABDECKUNG DES COFI-T
CAPICORDA D.4 PER CAVO D.7 11PC112010	
17G0172601	Silikon-Kapuze
TRE820PS4	Zündtransformator
TRK1-20PCVD	Transformator
17GO172601	KAPUZE
TRS820PISO3	TRANSFORMATOR
P/N:160300220; Type:TRS8030P	Zündtransformator
TRS820P (160300200)	Zündtransformator
TRK30PUFVD	Transformator
TRS820	TRANSFORMATOR
TRE820P/15	Cofi Zündtransformator
TRS820P/8	Transformator
TRS820P/9	Zündtransformator
11PC112018	Zündtransformator
TR17GO172605	Zündtransformator
Cofi TRS820P/11 TR.S 230V	Transformator
RRK2-40 HD #0114531018	Hochspannungs-Zündtransformator
TRE 820 PISO	Transformator
TRK2-40 HD	Zündtransformator
TRS820P/45	Zündtransformator
COFI TRE 820 PISO1	.
820P	Zündtransformator
Type: 820 P	Zündtransformator
TRG1020C	Zündtransformator
TRG1020C10	Transformator

Produkt	Beschreibung
TRS610PC/5	TRANSFORMATOR
TRK2-30PVD	Transformator
TRK2-35	Transformator
TRS818C/17	TRANSFORMATOR
TRE820PISO4	TRANSFORMATOR
TRG1020C22	Zündtransformator
TRS820P/T2 230/800	COFI Zündtransformator
TRS818PC	TRANSFORMATOR
TRE 210 PC	Transformator
E820P TRE820P	Zündtransformator
Ignition Transformer for TRS723P	TRANSFORMATOR
11PC112011	STECKDOSE
TRK2-40PVD	Zündtransformator
TRW1P4M	Zündtransformator
STAFFA 3S	Zündtransformator
09CA036108	Kabel
TRK2-30PUVD	COFI-TRANSFORMATOR
Mod. TRE820PISO	TRANSFORMATOR
TRS820P/17	Zündtransformator
09CA036105	Kabel komplett
TRK1-30PCVD	TRANSFORMATOR
TRH2-30CU	TRANSFORMATOR
TRE 820 P	Zündtransformator
TRK2-40PHK	Transformator
E820PISO2	TRANSFORMATOR
TRG1035	
TRG 832 PC/2	Zündtransformator
TRG1230/4	Transformator
TPITK400	Transformator
TRS820P/18	Zündtransformator
TRK2 -40VD COFI 220V	ZÜNDTRANSFORMATOR
TRS830P	Zündtransformator
TRS820P.230V (#57607)	Zündtransformator
TRS818C	Zündtransformator
TRS515PC	TRANSFORMATOR
TRS723P US4	TRANSFORMATOR
TRS830P/6	TRANSFORMATOR
TRH2-30C	TRANSFORMATOR
TRK1-30CHD	TRANSFORMATOR
TRL24-30C	Zündtransformator
TRK2-30PUFVD	Zündtransformator
connector for TRS723P US	Anschluss für TRS723P US
TRG623PC US	Transformator
TRS515PCISO1	TRANSFORMATOR
TRG1020C/2	Transformator

Produkt	Beschreibung
TRS820P/32	Zündtransformator
TRS830P.230V	Zündtransformator
TRS820PISO	Transformator
TRK1-20CUVD	Zündtransformator
TRL12-30PC	Elektronische Transformatoren
TRS820P/T1	TRANSFORMATOR
TRE820P/10	COFI-TRANSFORMATOR
TRG 835P	220V 1X8000V ZÜNDTRANSFORMATOR
TRG1020C25	TRANSFORMATOR
mod. TRK1-30CVD	TRANSFORMATOR
TRKCABLESHORT	
TRS818PC/1	
TRS1220 / 230V	
TRS818C/11	TRANSFORMATOR
TRE820/S1	ignition transformer
TRG1035/6	TRANSFORMATOR
TRS 1020	Transformator
TRS1020/29	Zündtransformator
TRS830P /8	Zündtransformator
TRE820P/S	TRANSFORMATOR
TRL24-30PC	ZÜNDTRANSFORMATOR
TRE510PC	
TRE510PC2	
830 P 1 pole X 8000V	
CAPICORDA D.4 11PC112004	
TRG823PC/2/230V	Zündtransformator
TRE8210PISO 4	
1030 220V	TRANSFORMATOR