



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Cofi

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

| Produkt | Beschreibung |
|---|----------------------------------|
| TRK1 30 CVD | TRANSFORMATOR |
| TRK1-30CVD 0111229099 | Trafo |
| TRS830P/6 220V | Elektrisches Ventil |
| 160300050 | Transformator Zün |
| TRE820PIS0230 | ELEKTRONISCHER ZÜNDTRANSFORMATOR |
| TRS820P/33 | Trafo |
| TRK1-20CVD | Zündtransformator |
| TRS820P/T OEM | Trafo |
| TRE820P/16 | Zündtransformator |
| 830P | Transformator |
| TRE820 | Transformator |
| TIPO 1020 T 35 E | Transformator |
| 160300010 | Zündtransformator |
| TRS818C/12 | Transformator |
| TRk2-30PF VD | Transformator |
| TRS1220 | TRANSFORMATOR |
| TRG1230 | Zündungstransformator |
| TRK2P-230 | Elektrisches Ventil |
| TRE 820P/4 | Zündtransformator |
| TRK 1-20 PCUVD | TRANSFORMATOR |
| TRG 1035/4 | ZÜNDUNGSTRANSFORMATOR |
| TRG823PC | Zündtransformator |
| 09CA036111 | Elektrisches Ventil |
| TRS 820P/3 | Zündungstransformator |
| TRK1-20PCUVD 120v | Elektrisches Ventil |
| TRG1020PC | Zündtrafo |
| TRS1020/21 | Zündtrafo |
| TRS820P/39 | TRANSFORMATOR |
| HV cable for TRS820P/39 | Hochspannungskabel |
| TRG623PC | TRANSFORMATOR |
| TRE820PISO3 | Zündtransformator |
| TRE820PISO S3 | Zündtransformator |
| TRS812PCISO5 | TRANSFORMATOR |
| 4.622-021.0 | Zündungstransformator |
| TRG823PC/2 | Zündtransformator |
| TRS820/17 | Transformator |



| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| CAVOTRK 09CA0A1882 | Primärkabel für Transformatoren der TRK-Serie |
| 160 Type TRG623PCUS | Zündtrafo |
| TRG820PC | Transformator |
| TRS820P | Transformator |
| 09CA018130 | Hochspannungskabel für TRK2-30PVD |
| TRS818C/S | Zündtransformator |
| 17GOST000K | Zündtransformator |
| TRS812C S1 | Transformator |
| TRL12-30C | Zündtransformator |
| TRS723P US | Transformator |
| TRE 210 PC (Code: 010956880) | Transformator |
| 09CA0A1882 | Kabel |
| 160300260 | Steckerkabel |
| Successor for TRG1035/6 | Zündtransformator |
| TRK2-30UVD | TRANSFORMATOR |
| TKR 2-40HK | Transformer |
| TRS1020/23 | TRANSFORMATOR |
| 11PC112031 | Connector |
| 11PC112013 | Connector |
| 04PL041442 | ABDECKUNG DES COFI-T |
| CAPICORDA D.4 PER CAVO D.7 11PC112010 | |
| 17G0172601 | Silikon-Kapuze |
| TRE820PS4 | Zündtransformator |
| TRK1-20PCVD | Transformator |
| 17GO172601 | KAPUZE |
| TRS820PISO3 | TRANSFORMATOR |
| P/N:160300220; Type:TRS8030P | Zündtransformator |
| TRS820P (160300200) | Zündtransformator |
| TRK30PUFVD | Transformator |
| TRS820 | TRANSFORMATOR |
| TRE820P/15 | Cofi Zündtransformator |
| TRS820P/8 | Transformator |
| TRS820P/9 | Zündtransformator |
| 11PC112018 | Zündtransformator |
| TR17GO172605 | Zündtransformator |
| Cofi TRS820P/11 TR.S 230V | Transformator |
| RRK2-40 HD #0114531018 | Hochspannungs-Zündtransformator |
| TRE 820 PISO | Transformator |
| TRK2-40 HD | Zündtransformator |
| TRS820P/45 | Zündtransformator |
| COFI TRE 820 PISO1 | . |
| 820P | Zündtransformator |
| Type: 820 P | Zündtransformator |
| TRG1020C | Zündtransformator |
| TRG1020C10 | Transformator |



| Produkt | Beschreibung |
|--|--------------------------|
| TRS610PC/5 | TRANSFORMATOR |
| TRK2-30PVD | Transformator |
| TRK2-35 | Transformator |
| TRS818C/17 | TRANSFORMATOR |
| TRE820PISO4 | TRANSFORMATOR |
| TRG1020C22 | Zündtransformator |
| TRS820P/T2 230/800 | COFI Zündtransformator |
| TRS818PC | TRANSFORMATOR |
| TRE 210 PC | Transformator |
| E820P TRE820P | Zündtransformator |
| Ignition Transformer for TRS723P | TRANSFORMATOR |
| 11PC112011 | STECKDOSE |
| TRK2-40PVD | Zündtransformator |
| TRW1P4M | Zündtransformator |
| STAFFA 3S | Zündtransformator |
| 09CA036108 | Kabel |
| TRK2-30PUVD | COFI-TRANSFORMATOR |
| Mod. TRE820PISO | TRANSFORMATOR |
| TRS820P/17 | Zündtransformator |
| 09CA036105 | Kabel komplett |
| TRK1-30PCVD | TRANSFORMATOR |
| TRH2-30CU | TRANSFORMATOR |
| TRE 820 P | Zündtransformator |
| TRK2-40PHK | Transformator |
| E820PISO2 | TRANSFORMATOR |
| TRG1035 | |
| TRG 832 PC/2 | Zündtransformator |
| TRG1230/4 | Transformator |
| TPITK400 | Transformator |
| TRS820P/18 | Zündtransformator |
| TRK2 -40VD COFI 220V | ZÜNDTRANSFORMATOR |
| TRS830P | Zündtransformator |
| TRS820P.230V (#57607) | Zündtransformator |
| TRS818C | Zündtransformator |
| TRS515PC | TRANSFORMATOR |
| TRS723P US4 | TRANSFORMATOR |
| TRS830P/6 | TRANSFORMATOR |
| TRH2-30C | TRANSFORMATOR |
| TRK1-30CHD | TRANSFORMATOR |
| TRL24-30C | Zündtransformator |
| TRK2-30PUFVD | Zündtransformator |
| connector for TRS723P US | Anschluss für TRS723P US |
| TRG623PC US | Transformator |
| TRS515PCISO1 | TRANSFORMATOR |
| TRG1020C/2 | Transformator |



| Produkt | Beschreibung |
|--|--------------------------------|
| TRS820P/32 | Zündtransformator |
| TRS830P.230V | Zündtransformator |
| TRS820PISO | Transformator |
| TRK1-20CUVD | Zündtransformator |
| TRL12-30PC | Elektronische Transformatoren |
| TRS820P/T1 | TRANSFORMATOR |
| TRE820P/10 | COFI-TRANSFORMATOR |
| TRG 835P | 220V 1X8000V ZÜNDTRANSFORMATOR |
| TRG1020C25 | TRANSFORMATOR |
| mod. TRK1-30CVD | TRANSFORMATOR |
| TRKCABLESHORT | |
| TRS818PC/1 | |
| TRS1220 / 230V | |
| TRS818C/11 | TRANSFORMATOR |
| TRE820/S1 | ignition transformer |
| TRG1035/6 | TRANSFORMATOR |
| TRS 1020 | Transformator |
| TRS1020/29 | Zündtransformator |
| TRS830P /8 | Zündtransformator |
| TRE820P/S | TRANSFORMATOR |
| TRL24-30PC | ZÜNDTRANSFORMATOR |
| TRE510PC | |
| TRE510PC2 | |
| 830 P 1 pole X 8000V | |
| CAPICORDA D.4 11PC112004 | |
| TRG823PC/2/230V | Zündtransformator |
| TRE8210PISO 4 | |
| 1030 220V | TRANSFORMATOR |