



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hontko

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">A2-G-256 NR</a>	Encoder
<a href="#">A3-XB022</a>	
<a href="#">HPG-N2-100-L</a>	Manueller Impulsgenerator
<a href="#">HPS-M1-20-420</a>	Lineares Drahtpotentiometer
<a href="#">HPS-M1-20-420-F</a>	Linearer Drahtencoder
<a href="#">HPSSR10</a>	Encoder
<a href="#">HTR-HB-8-1024A-P</a>	Drehgeber
<a href="#">HTR-HB-8-600-2-X188</a>	Drehencoder
<a href="#">HTR OS 400 2 C</a>	Drehgeber
<a href="#">HTR-W3-100-2-PP-SA100</a>	KLEINER DREHGEBER
<a href="#">HTR-HB-8-10A-P</a>	DREHGEBER
<a href="#">HPG-A-A1EN6M-BHL-S3</a>	ANHÄNGER IN HANDBRAUSE
<a href="#">HSK-300-2</a>	DREHGEBER
<a href="#">HTR-M2-400-HV</a>	Drehgeber
<a href="#">HTR-M2-100-2-HV</a>	DREHCODIERER
<a href="#">HTR-MWK-1-2-PP</a>	Drehgeber
<a href="#">HTR-MWR-1-2-PP</a>	
<a href="#">HTR-M2-100-HV</a>	DREHGEBER
<a href="#">HTR-MWB-10A-P</a>	Meter Radencoder
<a href="#">HTR-G-360A-C</a>	DREHCODIERER
<a href="#">HTR-G-360A-C (10 pcs)</a>	DREHCODIERER
<a href="#">HTR-W-100-2-C</a>	Drehcodierer
<a href="#">HTR-W-100A-C</a>	
<a href="#">HTR-5B-1000A-P-SA20</a>	DREHCODIERER
<a href="#">HTR – OS – 400 – 2 – C – FC39007</a>	Encoder
<a href="#">HTR-6C-1024-2-PP-SA100</a>	DREHCODIERER
<a href="#">MLS-M-10</a>	LINEAR Drahtmessumformer
<a href="#">HTR M2 400 2HV</a>	Encoder
<a href="#">HTR-HB-8-600A-P</a>	DREHCODIERER
<a href="#">HTR-OS-500-2-C-SC2</a>	DREHCODIERER
<a href="#">HTR-MWB-1A-P</a>	Drehgeber
<a href="#">HLS L1 30 008 X242 1</a>	ENCODER HONTKO SONDERANFERTIGUNG
<a href="#">HTR-W-10A-C</a>	DREHGEBER
<a href="#">HTR-5B-500A-P-SA20</a>	DREHCODIERER
<a href="#">HTR-5B-100A-P-SA20</a>	
<a href="#">HTR-6C-1024-2-HL-SA100</a>	Drehgeber

Produkt	Beschreibung
<a href="#">HPS M1 10 RF</a>	DRAHTPOTENTIOMETER
<a href="#">HTR-W-2000A-P</a>	DREHCODIERER
<a href="#">HTR-W-800A-V-SA20</a>	DREHENCODER
<a href="#">HTR-6C-1000-2</a>	
<a href="#">HTR-HB-8-12-X235-2</a>	
<a href="#">HTR-6C-360A-V</a>	
<a href="#">HPS-M1-05-420-F</a>	
<a href="#">HPG-N2-100-V</a>	Encoder
<a href="#">HPG-N2-100-V5</a>	
<a href="#">HTR OS 60 2 C</a>	DREHGEBER
<a href="#">HTR-W3-100A-P-SA100</a>	
<a href="#">HTR-W-400A-P</a>	DREHCODIERER
<a href="#">HTR-MWB-1A-V</a>	DREHENCODER
<a href="#">EE 6C003 A01</a>	Kabel
<a href="#">HPG-A-B3EP6M-AV-S5</a>	ANHÄNGER HANDGEHALTEN
<a href="#">HTR W 10A P</a>	
<a href="#">HSK-50-2</a>	DREHGEBER
<a href="#">HTR-W-360A-P</a>	Drehgeber
<a href="#">old code HSK-100-2-C-SA20, new code HSK-100A-C-SA20</a>	Encoder
<a href="#">HTR-3A-1000A-V-SA100</a>	Encoder
<a href="#">HTR-W-1000A-P-SA100</a>	Drehgeber
<a href="#">HTR-MWB-01A-H</a>	METER RADGEBER
<a href="#">HTR-W3-900A-H</a>	DREHGEBER
<a href="#">HPG N4 25 L</a>	MANUELLER IMPULSGENERATOR
<a href="#">HTR-W-200A-P-SA100</a>	Drehencoder
<a href="#">HTR-HB-8 1024A-H</a>	DREHGEBER
<a href="#">HTR W 360A C</a>	DREHGEBER
<a href="#">HPS-M1-15-R-F</a>	Lineares Drahtpotentiometer
<a href="#">HTR-MWB-10A-V</a>	MESSRAD-ENCODER
<a href="#">HTR W 500A P</a>	ENCODER
<a href="#">HPG-N4-100-L</a>	HANDRAD-ENCODER
<a href="#">HLS-S-10-01A-H</a>	Draht-Encoder
<a href="#">HTR-W2-500A-H</a>	DREHGEBER
<a href="#">HTR-HB-10-1000A-P</a>	DREHGEBER
<a href="#">HSK-100A-V</a>	Drehencoder
<a href="#">HTR-MWB-01A-V</a>	DREHGEBER
<a href="#">HTR-6C-1024A-P-SA100</a>	Drehencoder
<a href="#">HTR-OS-100-2-C</a>	DREHGEBER
<a href="#">HSK-100A-C</a>	ENCODER
<a href="#">HTR-W3-360A-P-SA100</a>	
<a href="#">HTR-W2-1000A-P</a>	Drehencoder
<a href="#">HTR-MWB-05A-P</a>	DREHGEBER
<a href="#">HTR-W2-500-3-PP</a>	DREHGEBER
<a href="#">A2-G-256</a>	ABSOLUTER DREHGEBER
<a href="#">HTR-HB-8-360A-H</a>	DREHGEBER

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">HTR-G-40A-P</a>	Drehgeber
<a href="#">HTR-W-360-X186</a>	Drehencoder
<a href="#">HTR-HB-8-250A-C</a>	Drehgeber
<a href="#">HLS-S-10-04A-P</a>	Linearer Drahtencoder
<a href="#">HTR-W2-500A-P</a>	Drehgeber
<a href="#">HLS-M-20-01A-C</a>	LINEARER DRAHT-ENCODER
<a href="#">HTR-OS-100-2-C</a>	DREHENCODER
<a href="#">HTR-HG-40-1024A-P</a>	DREHENCODER
<a href="#">HTR -3A-360A-P</a>	Drehgeber
<a href="#">HSK-100A-C-SA20</a>	Drehencoder
<a href="#">HTR-HB-8-60A-P-SA30</a>	Drehschalter
<a href="#">HPG-A-B3FP6R-AL-S3</a>	Anhänger Handheld
<a href="#">CB-A0002-001</a>	Drucktaste
<a href="#">HLS-L-X089</a>	LINEARER DRAHTKODIERER
<a href="#">HPS-M1-15-R-F25</a>	LINEARES DRAHTPOTENTIOMETER
<a href="#">HTR-5B-1000A-P</a>	Drehencoder
<a href="#">HPS-M1-10-420</a>	linearer Encoder
<a href="#">HTR-OS-60-2-C-FC39007</a>	
<a href="#">HTR-MWK-1A-P</a>	Drehencoder
<a href="#">HTR-3A-1024A-H</a>	Drehencoder
<a href="#">HTR-M2-60-2-HV.</a>	DREHENCODER
<a href="#">HPS-S-05-R-F25</a>	LINEARES DRAHTPOTENTIOMETER
<a href="#">HPG-A-B3CP6M-AL-S3</a>	Handheld-Anhänger
<a href="#">HTR OS 100 2 C</a>	HONTKO ENCODER
<a href="#">HTR MWB 01A P</a>	
<a href="#">HTR-W-XA122</a>	ENCODER
<a href="#">HLS-L-100-1A-C</a>	LINEARER DRAHTENCODER
<a href="#">pn HLS-L-100-1-C</a>	LINEARER DRAHT-ENCODER HONTKO
<a href="#">HLS-S-10-01A-H-SA20</a>	LINEAR WIRE ENCODER
<a href="#">HTR 6C 1000A P</a>	
<a href="#">HLS-M-40-01A-V</a>	
<a href="#">HLS-S-10-01A-P</a>	Linear Drahtencoder
<a href="#">HPS-M1-125-10V</a>	LINEARER DRAHTPOTENZIOMETER
<a href="#">HTR-W2-1024A-P</a>	DREHAVENSCODER
<a href="#">HPS-S-10-R</a>	Linear-Drahtpotentiometer
<a href="#">HTR 3A 200A P</a>	CODIERER