



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

# Indusdu

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## tunrie dTrduTchued

tunrie	kdPoMudaBisb
<a href="#">S66KFI23 0KFI23(66(S(A)6(RS9</a>	5OLF3ERyTVO32AR+EI/E
<a href="#">SS66-61)</a>	Vingst%ck
<a href="#">SSS4C)1)</a>	Pump
<a href="#">KTV2B(M(5466(T)(T)</a>	Thermostat S66KTV2B KTV2B
<a href="#">S66KTV2BKTV2B(M(5)66(T)(T)</a>	Thermostat KTV2B
<a href="#">M6).MM)21)</a>	VEEDyÜHALTEV2KOPGyTUÜK 3IT ELEKTVlyÜHE3 ARyÜHLFyy
<a href="#">M6)C)18</a>	/ehäuse transparent NDN
<a href="#">M6)MM)18</a>	ychaltelement f%r Veedkontakt
<a href="#">446S411)</a>	D%se
<a href="#">4464-11)K</a>	Hubmagnet M465AÜ mit Kabeldose
<a href="#">-8C.M662S8</a>	
<a href="#">D6286626-2EW</a>	5ereinzeler ohne Dämpfung
<a href="#">DBy M626C2EW</a>	yeparator mit pneumatischer Dämpfung
<a href="#">P(R7 SS6.61626C6S</a>	
<a href="#">D3G2A(1(6(y(S(S(6</a>	Pumpenelement
<a href="#">S61D3G2A222D3G2A(66(1(C(y(S(S(6</a>	Pumpenelement
<a href="#">)66.SM62646M</a>	Druckbegrenzungsventil
<a href="#">KGA2A6S(66(G(6(R(R(R(+4(SZ6</a>	
<a href="#">KGI2I2B(W(S66</a>	3Aü M)6 5 2 yWITÜHIR/ POIRTLSSQS66 mm
<a href="#">KGI2I(B(W(MS6</a>	Riveauschalter
<a href="#">KGI2I2B(W(1S</a>	3Aü M)6 5 2 yWITÜHIR/ POIRTLSSQ1S mm
<a href="#">KFIA( B(S66(FB</a>	5olumenstromanzeiger
<a href="#">KFIA( B(86(FB</a>	5olumenstromanzeiger
<a href="#">81-.)66266MC</a>	ytr-mungsanzeige
<a href="#">L2K54) S.6 BAV 0-)MZ666-E9</a>	V%ckschlagventil
<a href="#">PGü/P8)6STADW</a>	Ber%hrungsempfindlicher Bildschirm
<a href="#">yBD2B()4(Hy(y</a>	Injektor
<a href="#">5OE2B(8</a>	;lblock
<a href="#">SC4-MM</a>	Progressivverteiler
<a href="#">S665PA2Ü.B 05PA2Ü.B(66(1(6(6(6(MM(14(Z)9</a>	Progressivverteiler
<a href="#">5PB2B(66(1(6(6(34(M6(S8(M6</a>	Progressivverteiler
<a href="#">5PB2/(8(6(M6</a>	
<a href="#">SS6S8C1)</a>	
<a href="#">SZS4C88Z141)16</a>	





















































<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">VFBF340-25</a>	3-WEGE-RÜCKSCHLAGVENTIL MIT GEWINDE
<a href="#">DBSF1E</a>	Durchfluss-Schalter
<a href="#">DB-R 9206000012</a>	Durchflussregler
<a href="#">VFTRB332-15</a>	
<a href="#">VFTRB340-20</a>	
<a href="#">SEZ4M24 (0-10V)</a>	
<a href="#">SEZ4F230 (3p 230V)</a>	
<a href="#">STC14</a>	KANAL-SONDE
<a href="#">TC060 (4 ±1 K)</a>	CAPILLARY THERMOSTATS
<a href="#">VTR220-4.0</a>	
<a href="#">SEZ4F24 (3 punti 24V)</a>	
<a href="#">SEZ4M24 (0-10V 24V)</a>	
<a href="#">SF2EI</a>	
<a href="#">VFMD325-10</a>	Steuerventil
<a href="#">STC-PT1000-Y</a>	Rohrleitungssonde mit Gehäuse
<a href="#">DBL-205B/M</a>	
<a href="#">DBTV-17</a>	Thermostat
<a href="#">DBTV-16</a>	Elektromechanische Thermostate
<a href="#">Z06 Kit for DBL-106</a>	
<a href="#">SE1MP24/M</a>	ELEKTROTHERMISCHER AKTUATOR
<a href="#">ELECTRONIC ROOM REGULATOR</a>	
<a href="#">DB-DM24FN</a>	Servomotor mit Federrückzug
<a href="#">DBL-205A</a>	DIFFERENZLUFTDRUCKSCHALTER
<a href="#">VFBV232</a>	
<a href="#">SEB5F230</a>	
<a href="#">VFMD320-6.3</a>	STEUERVENTIL MIT 3-WEGE-GEWINDE
<a href="#">VFMD315-0.25</a>	STEUERVENTIL MIT 3-WEGE-GEWINDE
<a href="#">VFMD315-0.4</a>	STEUERVENTIL MIT 3-WEGE-GEWINDE
<a href="#">VFMD315-0.6</a>	STEUERVENTIL MIT 3-WEGE-GEWINDE
<a href="#">VFMD315-1.0</a>	STEUERVENTIL MIT 3-WEGE-GEWINDE
<a href="#">VFMD315-1.6</a>	STEUERVENTIL MIT 3-WEGE-GEWINDE
<a href="#">VFMD315-2.5</a>	STEUERVENTIL MIT 3-WEGE-GEWINDE
<a href="#">VFMD315-4.0</a>	STEUERVENTIL MIT 3-WEGE-GEWINDE
<a href="#">VFMD332-16</a>	STEUERVENTIL MIT 3-WEGE-GEWINDE
<a href="#">VFMD340-25</a>	STEUERVENTIL MIT 3-WEGE-GEWINDE
<a href="#">0.0.649.32</a>	Schutzprofil
<a href="#">TV090U/N</a>	Thermostat
<a href="#">DB15MI (1/2")</a>	Durchflussschalter für Flüssigkeiten
<a href="#">DB-VZ3-25SA</a>	ZONENVENTIL MIT EIN-/AUS-SERVOSTEUERUNG
<a href="#">Cod. DM24</a>	MODULIERENDER SERVOMOTOR
<a href="#">STI-NTC10-02-Y</a>	Tauchsonde mit Behälter und Hülle
<a href="#">SE4M24M30/VFMD</a>	Servosteuerung für 400 N-Ventile
<a href="#">FL-SF1K</a>	Flüssigkeitsdurchflussschalter — Standard

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">VFBB215-2.7</a>	2-Wege-Steuerventil
<a href="#">VFBB220-5.6</a>	2-Wege-Steuerventil
<a href="#">VFBB225-10</a>	2-Wege-Steuerventil,
<a href="#">VFBB232-16</a>	2-Wege-Steuerventil
<a href="#">VFBB240-25</a>	2-Wege-Steuerventil
<a href="#">VFBB250-40</a>	2-Wege-Steuerventil
<a href="#">GFH280-100</a>	2-Wege-Ventil
<a href="#">GFH265-63</a>	2-Wege-Ventil
<a href="#">BVH232A</a>	
<a href="#">VFMD220-6.3</a>	Steuerventil
<a href="#">STI-NTC10-01-Y</a>	Tauchsonde mit Behälter und Hülle
<a href="#">RVAN25-24A</a>	Ventil-Servosteuerung
<a href="#">VFBB315-2.7</a>	Steuerventil
<a href="#">VFBB320-4.2</a>	Steuerventil
<a href="#">GFH380-80</a>	
<a href="#">DBL-106</a>	Differenzdruck-Schalter
<a href="#">DBTV-10U</a>	Einstufiges Tauchthermostat
<a href="#">DBSF-1E Flow Switch</a>	Durchflussschalter
<a href="#">STC-NTC10-02-Y</a>	
<a href="#">DBL-205B</a>	
<a href="#">SE6M24 ( 4 fili )</a>	
<a href="#">RVAZ4-24A</a>	Stellantrieb für Ventile
<a href="#">S-BPR-S65</a>	UNTERSTÜTZUNG FÜR S65-SENSOREN