



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Meto-Fer

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
AS 08/15	Stopp-Schrauben
QE0SN-PS-11L	Sensorelement
AS 08/40	Stoppschraube
IR-008-PS-U2L	Induktive Näherungsschalter
410.0019 / QE-022-EB-020	Elektromechanischer Sensor
QE022-EB-110	Fühler
QE022-PO-02L	Acknowledgment element "opener"
QE-022-PS-02L	Näherungsschalter
QE-022-PS-11L	Sensorelement (PNP)
ST-11G-3B-U5X	
ST-10G-3B-U9X	Kabel
ST-02G-4A-U9X	Standardkabel mit Stecker-Version 02 (4-Leiter)
AS 12/60	Anschlagschrauben
AS 08/45-10	Stop-Schraube
ST-10W-3B-U5X	Standardkabel mit Stecker
OB 12/20	
OB 15/10L	
ST-10G-3B-U2X	Standardkabel mit Stecker-Version 10 (3-Leiter)
ST-10G-3B-U5X	Standardkabel mit Stecker-Version 10 (3-Leiter)
ST-10W-3B-U2X	Standardkabel mit Stecker-Version 10 (3-Leiter)
ST-10W-3B-U9X	Standardkabel mit Stecker-Version 10 (3-Leiter)
ST-11G-3B-U2X	Kabel
ST-11W-3B-U2X	Standard Kabel mit Stecker-Version 11 (4-Leiter)
ST-11W-3B-U5X	
ST-11W-3B-U9X	
ST-30G-3B-U2X	Standardkabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
ST-30G-3B-U5X	Standardkabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
ST-30G-3B-U9X	Standardkabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
ST-30W-3B-U2X	Standardkabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
ST-30W-3B-U5X	Standard Kabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
ST-30W-3B-U9X	Standardkabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
IR-003-NS-U2L	Induktiver Näherungsschalter
IR-003-NS-U5L	Induktiver Näherungsschalter
IR-003-PS-U2L	Induktiver Näherungsschalter
IR-003-PS-U5L	Induktiver Näherungsschalter
IR-004-NS-U2L	Induktiver Näherungsschalter

Produkt	Beschreibung
IR-004-NS-U5L	Induktiver Näherungsschalter
IR-004-PS-U2L	Induktiver Näherungsschalter
IR-004-PS-U5L	Induktiver Näherungsschalter
IM-004-NS-U2L	Induktive Annäherungsschalter
IM-004-NS-U5L	Induktiver Näherungsschalter
IM-004-PS-U5L	Induktiver Näherungsschalter
IR-005-NS-U2L	Induktiver Näherungsschalter
IR-005-NS-U5L	Induktiver Näherungsschalter
IR-005-PS-U2L	Induktiver Näherungsschalter
IR-005-PS-U5L	Induktiver Näherungsschalter
IM-006-NS-U2L	Induktiver Näherungsschalter
IM-006-PS-U2L	Induktiver Näherungsschalter
IR-065-NS-11L	Induktiver Näherungsschalter
IR-065-PS-11L	Induktive Näherungsschalter
IR-065-NS-U2L	Induktiver Näherungsschalter
IR-065-NS-U5L	Induktiver Näherungsschalter
IR-065-PS-U2L	Induktiver Näherungsschalter
IR-065-PS-U5L	Induktiver Näherungsschalter
IR-008-NS-11L	Induktiver Näherungsschalter
IR-008-PS-11L	Induktiver Näherungsschalter
IR-008-NS-U2L	Induktiver Näherungsschalter
IR-008-NS-U5L	Induktiver Näherungsschalter
IR-008-PS-U5L	Induktiver Näherungsschalter
IM-008-NS-11L	Induktiver Näherungsschalter
IM-008-PS-11L	Induktiver Näherungsschalter
IM-008-NS-U2L	Induktiver Näherungsschalter
IM-008-NS-U5L	Induktiver Näherungsschalter
IM-008-PS-U2L	Induktiver Näherungsschalter
IM-008-PS-U5L	Induktiver Näherungsschalter
IR-012-NB-30L	Induktiver Näherungsschalter
IR-012-PB-30L	Induktiver Näherungsschalter
IR-012-NS-02L	Induktiver Näherungsschalter
IR-012-PS-02L	Induktiver Näherungsschalter
IR-012-NS-U2L	Induktive Näherungsschalter
IR-012-NS-U5L	Induktiver Näherungsschalter
IR-012-PS-U2L	Induktiver Näherungsschalter
IR-012-PS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IR-018-NB-30L	Induktiver Näherungsschalter
IR-018-PB-30L	Induktiver Näherungsschalter
IR-018-NS-02L	Induktiver Näherungsschalter
IR-018-PS-02L	Induktiver Näherungsschalter
QE022-NS-11L	Sensorelement
QE-022-NS-02L	Fühler
QE-022-NO-02L	Quittierelemente
QE-022-NO-11L	Quittierelemente

Produkt	Beschreibung
MD 12/180 A	Drehantrieb
QE-022-NS-U5L	
QE-022-EB-020	Sensorelement
QE-022-PS-11L	Sensorelement (PNP)
QE-W22-CS-02L	
ST-30G-4B-U2X	
NT 61A - 16-37	Pneumatischer Antrieb
QE-022-NS-02L (NPN variant)	
QE-022-PS-02L (PNP variant)	