



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Ter Tecno Elettrica Ravasi

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| PF33710100 | Endschalter |
| ALL1F00001 | Schaft |
| PFA9165A0103012 | ENDSCHALTERSOCKEL |
| PF090300500006 | Getriebebeschalter GF4C |
| PF090301000004 | |
| PF090303000010 | REVOLUTION LIMIT SWITCH |
| PFB9067E0254002 | LIMIT FOX |
| PF090301000006 | SCHALTER |
| PF090301000067 | BLINDSCHALTER |
| PF18620010 | Crank c / PS0019 |
| PF2C PF090201000007 | Grenzwert wechseln |
| PF090200500068 | ENDSCHALTER |
| PF590300750004 | GETRIEBEENDSCHALTER GF4C |
| PFA9142A0103018 | Limit Schalter |
| PFA9165A0103001 | GRUNDLEGENDER DREHZAHLBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PFA9165A0103006 (1:103.57) | Endschalter |
| PFD9067A0300007 | drum switch |
| PRSL0425PI | Adapting plate |
| PRSL0503PI | SCHALTER 1NO |
| PRSL1003PI | 2-Gang-Doppelschalter |
| PRTO1075PE | Kompass |
| PF090301480015 | Schalter |
| PF090301500087 | LETZTER ENDSCHALTER |
| PRSL0512PI | Impuls-Pilz-Drucktaste |
| PRSL0600PI | PILZKNOPF FÜR NOTFÄLLE |
| PRSL0514PI | 3-stufiger Wahlschalter |
| PFB9067L0103038 | GETRIEBENDSCHALTER |
| IPC0811139 | Adapterplatte Fox |
| PF090300750010 | |
| PF090300500003 | Grenzdrehschalter GF4C |
| PFB9067E0075006 | |
| PFB9067E0051011 | |
| PF090302000003 | GF4C GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PFB9067E0200001 | #FINECORSА FUCHS |
| PRSL0425PI KIT | KIT PIASTRA ADATTAM FUCHS/PF-GF |
| IPU0810224 | PF26755100: Kreuz-Endschalter zur Verlangsamung |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| PFB9067E0051001 | FOX-DREH-ENDSCHALTER |
| PFB9067E0025004 | FINECORSA FUCHS |
| PF02122566 | PULSANTIERA 12 /KURBAD |
| PF340244000001 | COMBINATORE JULIET |
| PRSL0036XX | Schalter |
| IPC0811010 | BASE Dreh-Grenzschalter |
| PFB9067E0103CUS | FOX Drehgrenzschalter |
| PFB9067E0254CUS | FOX Dreh-Endschalter |
| PFB9067E0600CUS | FOX Dreh-Endschalter |
| PRSL0425PI (optional) | Adapterplatte Fox |
| PA01AA02 | Kodierer |
| PRSL8739PI | TELLER. SINGLE Supp. 3 ELEM. |
| PRSL9552PI | SUPP. PUL. DOPPELT ALPHA-NEUTRAL |
| PRSL1009PI | NOTFALL-PILZ-KNOPF |
| PFA9067A0103006 | ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN |
| PF090201500005 | Schalter |
| PFB9067E0062003 | FOX TURN ENDSCHALTER |
| PRSL1026PI | SELETTORE 1-0-2 RITORNO NULL |
| PF090200150018 | Dreh-Endschalter |
| PF090300010052 | Rotary Endschalter |
| PF090300050004 | GF4C LIMITSCHALTER |
| PF090300250029 | |
| PF090300010132 | |
| PF33710203 | ENDSCHALTER |
| PFB9067E0075013 | Limit Fox |
| PRSL0461PI | Schalter |
| PFA9165A0050010 | Rotations Endschalters |
| PF090200250010 | Rotations Endschalters |
| PRSL1000PI | SCHALTER 1 NEIN |
| PFA9067A0050001 | GRUNDLEGENDER DREHZAHLBEGRENZUNGSSCHALTER |
| GF4C | Endschalter |
| PRVV9026PE | Joystick |
| PF38050033 | DRUCKTASTE 5/ALPHA |
| PF14051000 | ACCIDENT PREVENTION HANDLE |
| PRSL1002PI | DOPPELTER GESCHWINDIGKEITSSCHALTER |
| PFA9067A0158001 | ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN |
| PRFC0009PEC | |
| PRSL0003XX | SCHALTER |
| F59020025J046 | Rotary Endschalter |
| PRVV9025PE | POTENTIOMETER |
| PF26755100 | Kreuzschalter |
| PF090300250007 | |
| PF33750100 | Endschalter |
| GF4C .PF0903 .0050 .0002 | |
| PF090301000080. | GETRIEBEENDSCHALTER GF4C |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| PFA9067A0050001 (IPC0811038) | Schalter - IP67 BASE Rotary Endschalter |
| PFA9165A0025013 | ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN |
| PF090200500006 | Endschalter drehen |
| PFA9067A0075003 | ENDSCHALTER BEI BASISDREHZAHL |
| PF21270104 | MANNIGFALTIG 10A |
| PF580L066011 | KOMBINIERER |
| PFB9067A0103009 | FOX TURN-ENDSCHALTER |
| PFA9067A0050003 | ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN |
| PFA9067A0103001P | |
| PFB9067E0254005 | GETRIEBEENDSCHALTER FOX |
| PF280300250002 | |
| PRSL0550PI | STAUBDICHT DRUCKTASTE |
| PFA9067A0103003 | EINFACHER DREHENDSCHALTER |
| PRSL0458PI | SCHALTER |
| PRSL0508PI | Switch |
| PFA9142A0103026 | GETRIEBENDSCHALTER |
| PRSL0505PI | WECHSELN |
| PFB9067A0103004 | GETRIEBEENDSCHALTER FOX |
| PF090300050002 | . |
| PF2312K011 | 10A / 30A MANIFOLD |
| PF090300100032 | WEGSCHALTER |
| PF580C233028 | ROMEO-JOYSTICK |
| PFB9067E0010004 | FOX ENDSCHALTER |
| PFB9067A0080005 | ENDSCHALTER FOX |
| PF580L066002 | JOYSTICK ROMEO |
| PF39030001 | CHARLIE MOBIL |
| PF580C130031 | JOYSTICK ROMEO |
| PFA9165A0025005 | |
| PFA9165A0075001 | GRUNDSCHALTER FÜR BLINKER |
| PFA9000A0103003 | ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN |
| PFB9067L0062048 | Drehbarer Endschalter |
| PFB9067E0020004 | LIMIT switch |
| PFA9067A0025008 | ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN |
| PFB9067E0027028 | GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PFA9165A0015019 | |
| PF090300750004 | Endschalter |
| PFB9067L0008001 | Drehbarer Endschalter |
| PFA9067A0025020 | EINFACHER ENDSCHALTER |
| PRSL1004PI | PORT-LAMPE |
| PRSL1023PI | VERSCHLUSSKAPPE |
| PRTS000001 | EINZELNE TASTE |
| PRTD000001 | DOPPELTER KNOPF |
| PRGO0020PE | DOPPELKNOPF-GUMMI |
| PRSL8737PI | GUMMI-PRESSPLATTE |
| PRSL1014PI | GRÜNER EDELSTEIN |

| Produkt | Beschreibung |
|-------------------------------------|---|
| PRSL1012PI | ROTER EDELSTEIN |
| PRSL1016PI | WAHLSCHALTER 0/1 BEIBEHALTEN |
| PRSL5609PI | BEZUG 10-12/ALPHA S/SITZETIKETT |
| PRSL0145PE | HÜLSE |
| PRSL1020PI | BINDEN |
| PRSL5068PI | ALPHA-TONBAND 10.11.12.13 |
| PF590202500001 | |
| PF33752100 | . |
| PFA9067A0050008 | Endschalter |
| PFB9067L0075006 | ENDSCHALTER BEI HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT |
| Finecorsa PF2C | PF2C-GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PFB9067L0062130 | Kabelverschraubung |
| PF090300050001 | |
| PFB9067A0103055 | FOX DREHBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PF090300010165 | Grenzwert-Schalter |
| PFB9067E0005004 | ENDSCHALTER |
| PFC9067L0107017 | |
| PFC9067L0313028 | |
| PF30060019 | DRUCKTASTENFELD |
| FCN20001 | GRUPPE 2 NOCKEN /SCHALTER |
| GF4C PF090300100002 | Grenzwert-Schalter |
| PF090301000184 | BLINDSCHALTER |
| PFA9067A0158003 | GRUNDLEGENDER BLINDSCHALTER |
| PF090202500005 | Dreh-Grenzscharter PF2C |
| PFA9165A0025002 | Grundlegender Blindschalter |
| PF38100167 | ALPHA 10 DRUCKTASTENLEISTE |
| PFA9067A0103011 | Limit Schalter |
| PRSL0502PI | 1NC-SCHALTER |
| PRTA011MPI | . |
| PRTA012MPI | . |
| PRTA005MPI | DISKETTE FÜR DRUCKTASTER |
| PRTA006MPI | DISKETTE FÜR DRUCKTASTER |
| PFA9067A0103001 | BASIC DREHGRADLIMITSCHALTER |
| PF090201000017 | Schalter beenden |
| PF090201000012 | Schalter beenden |
| PFC9067E0107056 | Schalter beenden |
| PFC9067E0107054 | Schalter beenden |
| PFC9067E0107057 | Schalter beenden |
| PF39020001 | TASTENFELD CHARLIE |
| PFA9165A0050004 | BASIS-GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PRSL0517PI | VERSCHLUSSKAPPE |
| PRTA101XPI | KNOPF |
| PRTA102XPI | KNOPF |
| PRTA001XPI | DISKETTE FÜR TASTE |
| PRTA002XPI | DISKETTE FÜR TASTE |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| PFB9067E0010001 | |
| PF090300200001 | ENDSCHALTER |
| PFA9165A0015003 | Enddrehschalter BASE |
| PF26755101 | Endschalter |
| PF09020075001 | |
| PF590200150001 | ENDSCHALTER |
| PF33751100 | ENDSCHALTER |
| PRSL1001PI | 1NC-SCHALTER |
| F70AY10020200015 | MIKE 4 DRUCKTASTENFELD |
| PF590200500013 | DREHZAHLBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PF090200500057 | ENDSCHALTER PF2C |
| PFA9067A0015006 | |
| PRSL0500PI | HAKENPILZ |
| PF090201000002 | ENDSCHALTER |
| GF4C / PF090301000003 | Enddrehschalter |
| PFB9067L0051001 | ENDSCHALTER BEI HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT |
| PFA9142A1578002 | GRUNDLEGENDER DREHZAHLBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PF090300750082 | Dreh-Endschalter |
| PF090200500001 | FINECORS A GIRI PF2C |
| PF590300010001 | Drehbarer ENDSCHALTER |
| PFB9067E0005002 | |
| GF4C PF090300250018 | Endschalter-Block |
| PF33784400 | |
| PRSL0919PI | Männliche Kupplung |
| PFA9067A0050002 | GRUNDLEGENDER DREHZAHLBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PFB9067A0103066 | |
| PRFC0010PE | GRUPPE 2 NOCKEN/SCHALTER |
| PFA9067A0015002 | ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN |
| PFD9067L0030018 | OBERER ENDSCHALTER |
| PFA9067A0075002 | Grenzdrehschalter BASE |
| PF340220000004 | Joystick |
| PF580C020056 | Joystick |
| PF09021000001 | DREHZAHL-ENDSCHALTER |
| PRTO3012PE | Rod |
| PFB9067L0162020 | DREHBARER ENDSCHALTER |
| PF090301000004 GF4C | GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PFA9067A0015042 | GRUNDLEGENDER BLINDSCHALTER |
| EX26755100 | |
| EXA9000A0050024 | |
| PF090300250003 | Geschwindigkeitsbegrenzungsschalter |
| PFA9165A0050156 | |
| PFA9067A0050005 | GRUNDLEGENDER BLINDSCHALTER |
| PFD9067L0730008 | |
| PFA9042A0103001 | BASISGRENZSCHALTER |
| PFA9067A0158003 Rev Ratio 1:150 3 A IP 65 | |



ENAPART

INDUSTRIAL SUPPLIES

| Produkt | Beschreibung |
|---|----------------------------------|
| PFB9067L0027118 | FOX ENDSCHALTER |
| PF090300500304, GF4C | |
| PF33710200 | Endschalter |
| PFA9067A0059012 | ENDSCHALTER FÜR BASISDREHUNG |
| PRSL0077XX | Schalter |
| PF38050003 | |
| PF090301000013 | |
| PF39030111 | |
| PFA9167A0103044 | |
| PF27840001 | PCP-DRUCKTASTENPANEL |
| PF590300750008 | |
| PF090200150002 | |
| PF590200500068 | |
| PFA9067A0015026 | |
| PF30030004 | DRUCKTASTENFELD |
| PF39030002 | DRUCKTASTENFELD |
| PFA9165A0025001 | |
| PF090200500002 | Drehbarer Endschalter |
| PRTO0076PE | |
| PF090304500009 | |
| F70AY10000400024 | MIKE 4 DRUCKTASTENFELD |
| PRSL1800PI | WECHSELN |
| PRSL1801PI | 1NC-SCHALTER |
| PF090300500303 | |
| PFA9067A0025002 | Drehbarer Endschalter |
| PF090300250001 | GF4C GRENZSCHALTER |
| PFD9S67L0001008 (OEM) | FINECORSA OBERTEIL |
| PFA9067A0050069 | ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN |
| PF590200250001 / PF090200250001 | DREHBARER ENDSCHALTER |
| PRVV5020PE | |
| PF33713100 | |
| PF090300100002 | DREHBARER ENDSCHALTER |
| PRSL0981PI | BEIGETRETEN |
| PRSL0037XX | WECHSELN SIE 1NC |
| PF2318B018 | |
| PF38080008 | |
| PFB9067L0010022 | FOX BEGRENZUNGSSCHALTER |
| PF090300250048 | DREHBARER ENDSCHALTER |
| F201120001 | BREMSENDSCHALTER |
| PF090300010001 | REVOLUTIONÄRER ENDSCHALTER |
| PFA9067A0103002 | ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN |
| PFA9067A0050010 | EINFACHER ENDSCHALTER |
| F70AY10000200001 | Druckknopf Mike |
| PFA9165A0025019 | |
| PRSL0001XX | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|-------------------------------------|
| PFD9067L0050115 | FINECORSA OBERTEIL |
| PFB9065A0010001 | |
| PFA9165A0015006 | ENDE DES RENNENS IN DEN BASISRUNDEN |
| PF090302000057 / GF4C | ENDSCHALTER DREHEN |
| PFD9067E0002006 | OBERER ENDSCHALTER |
| PRFC0030PE | GRUPPE VON 4 CAMS/SCHALTERN |
| PA090018 | OBERE ABDECKUNG + SCHRAUBEN |
| PF090302000007 | |
| PF580L033012 | Joystick |
| PFA9165A0025004 | ENDSCHALTER AN DEN BASISRUNDEN |
| PF090300050073 | |
| PF090200100003 | |
| PFD9067L0015010 | |
| PF090201000001 | |
| PF090202500002 | |
| PFB9067A0016002 | SCHALTER, LIMIT, ROT |
| PFA9042A0015002 | |
| PRSL0075XX | WECHSELN |
| PF580L033002 | |
| PF04618200 | Steuerung per Pedal |
| PF38030002 | |
| PFB9067L0062048 / 23PF-005437 | FOX REVERSE-ENDSCHALTER |
| PF090200010001 | Drehbarer Endschalter |
| PFA9167A0036005 | |
| PFA9167A0033005 | |
| PFA9167A0069002 | |
| PFA9167A0080007 | |
| PFA9167A0063010 | |
| PF090302000027 / GF4C | ENDSCHALTER |
| PF38040038 | DRUCKTASTENFELD |
| F70AY10000400164 | Schalttafel |
| PRSL1910PI | Kabelverschraubung |
| PRSL 0920PI | WEIBLICHES TRANSPLANTAT |
| PFB9065A0103010 | Drehendschalter Fox |
| PFA9142A0020001 | Basis-Drehgetriebe-Endschalter |
| PFC9067L0310003 | OSCAR-ENDSCHALTER |
| PF090200500007 | Drehbarer Endschalter |
| PF590200250001 | |
| PF21270100 | SAMMLER |
| PF09067A0075002 | |
| PFA9165A0075003 | BASIC-DREHBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PRSL0472PI | DREIPOLIGER SCHALTER |
| PFA9165A0158002 | |
| PF090201000019 | ENDSCHALTER DREHEN |
| PFB9067L0303005 | Endschalter mit Drehschalter Fox |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| PF090302000008 | Drehgetriebe-Endschalter |
| PFB9067E0200002 | |
| PF24080044 | Bedienstation mit Pendelleuchte |
| PF090300200093 / GF4C | Endschalter |
| PFA9165A0015009 | BASISGRENZSCHALTER |
| PF48040001 | |
| PF090301000003 | FINECORS A GIRI GF4C |
| PF27820001 | PCP-DRUCKTASTENFELD |
| PF090200250001 | |
| PRSL0504PI | Kontaktelement |
| F662CL04444010 | Joystick |
| EXB9067A0103055N | SCHALTER |
| PFB9067L0039001 | |
| PFC9067L0313023 | |
| PFB9067L0005013 | FOX ENDSCHALTER |
| PF24120031 | DRUCKTASTENFELD |
| PF39030075 | DRUCKTASTENFELD |
| PFB9067L0027016 | Endschalter |
| PFA9067A0050001/22PF-013322 | |
| PF38030001 | Schalter |
| PFB9067L0027019 | Endschalter Endloswelle Fox Endschalter Endloswelle |
| PFB9067B002702E | |
| PFB9067E0027025 | |
| PF21270101 | KOLLEKTOR |
| PRSL1820PI | |
| PF38060002 | PULSANTIERA ALPHA 6 |
| PRSL0460PI | |
| PF590300050001 | ENDSCHALTER |
| PF090301000412 | Drehbarer Endschalter |
| PF39030014 | DRUCKTASTENFELD |
| PF38080001 | |
| PFB9067L0062002 | ENDSCHALTER BEI HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT |
| PFO90300250006 | GF4C GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PRSL0507PI | |
| PF24080330 | |
| PFA9167A0420006 | KURVENSCHLÜSSEL MIT ROTIERENDEM ENDE |
| PRSL0586PI | KLEINE HÜLLE + ZUBEHÖR |
| PF24030004 | NPA/S 3-TASTENFELD |
| PRSL1830PI | KLEINER SCHUTZ |
| PRSL1880PI | HAKENPILZ |
| PRSL8750PI | UNTERSTÜTZT 1-2-3 SCHALTER |
| PRSL1845PI | VERSCHLUSSKAPPE |
| PF02120306 | Pendeltastatur mit 12 Aktuatoren, 10 einstufigen Drucktasten und Notruftaste. |
| PFA9165A0158003 | ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| PFB9067E0103011 | ENDSCHALTER |
| PFA9067A0050114 | |
| F201110001 | BREMSEENDSCHALTER |
| PRSL1657XX | MIKRO-SNAP-ON (Z02C) |
| PRTO3048PE | STAB 8X6X300 F.C. ROTE KREUZMARKIERUNG |
| PRTO3047PE | STAB 8X6X300 F.C. KREUZBREMSE |
| PF27720001 | PCP-DRUCKTASTENFELD |
| PFB9067E0016003 | ENDSCHALTER BEI HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT |
| Cod. PF590200250001 | PF2C-GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PF090300250011 | GF4C GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PF2313K007 | rotierender Stecker |
| PF090300150002 | |
| PF090300150018 | |
| PFA9165A0025034 | |
| PF03040355 | 4/NPA DRUCKTASTENFELD |
| PFB9067E0016004 | |
| PF090301500008 | ENDSCHALTER |
| PF090301480020 | GF4C GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PF38050005 | ALPHA 5 DRUCKTASTENFELD |
| PFB9067L2260001 | Schalter |
| PF03060293 | NPA-Anhänger |
| PF26755205 | Endschalter |
| PF090301000007 | GF4C ENDSCHALTER |
| PFA9067A 0015 004 | Enddrehschalter BASE |
| PRSL0076XX | WECHSELN |
| PF090301480001 | GF4C GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PRTA095MPI | DISKETTE FÜR DRUCKTASTER |
| PRTA096MPI | DISKETTE FÜR DRUCKTASTER |
| PRSL0077XX/Contact element - SPA - double - 2x(2NC+2NO) | |
| PFC9067A0073003 | GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PF090301180004 | GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PF03040629 | DRUCKTASTENFELD |
| PFA9067A0015023 | |
| PFA9067A0050138 | |
| PFB9067A0062006 | TER Fox Endschalter |
| PA090011 | Schalterabdeckung |
| PFA9067A0025003 | EINFACHER DREHENDSCHALTER |
| PA090017 | Einband |
| PFA9165A0158001 | ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN |
| PRFC0032PE | 4 NOCKEN/SCHALTERBAUGRUPPE |
| PFA9067A0025001 | BASIS DREHSCHALTER |
| PF090300010002 | ENDSCHALTER DREHEN |
| PF2306B003 | Kollektor |
| PF090201000007 | FINECORS A GIRI PF2C |

| Produkt | Beschreibung |
|--------------------------------------|--|
| PF090309000001 | GF4C Endschalter |
| P000 PFA9165A0025021 | FINECORSA |
| PF21270200 | 10A KOLLEKTOR |
| PFA9165A0050003 | ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN |
| PF38080475 | |
| F80FY10060001001 | |
| PF090301000317 | Drehgetriebe-Endschalter |
| PFB9067L1436015 | |
| PF2312B001 | KOLLEKTOR |
| PFC9067E0214016 | |
| pf580c020002 | Joystick |
| F661AC05500001 | HERKULES-KOMBINATOR |
| PF090200010008 | PF2C-GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PF25760100 | DIN-ENDSCHALTER |
| PF38050025 | ALPHA 5 DRUCKTASTENFELD |
| PF0903 0075 0007 | GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PF580C130003 | ROMEO-KOMBINATOR |
| FCN20002 | |
| PFA9165A0255004 | ENDSCHALTER BEI GRUNDUMDREHUNGEN |
| PF580L022002 | JOYSTICK IN 4 RICHTUNGEN |
| PF2307B002 | KOLLEKTOR |
| PRTA005XPI | |
| PRTA006XPI | |
| F661CL03333010 | JOYSTICK HERKULES |
| F661BC03300001 | HERKULES-KOMBINATOR |
| PF30060003 | DRUCKTASTENFELD |
| PRSL430702 | MÜLLHALTER. |
| PFB9067L0005012 | FOX ENDSCHALTER |
| PF30060021 | TASTENFELD |
| PFA9067A0103064R | |
| GF4C PF090300250022 | FINECORSA |
| PF580C044016 | ROMEO KOMBINEER |
| PFA9067A0103064P | FINECORSA A GIRI BASIS |
| PRSL0471PI | DREIPOL-SCHALTER |
| PFA9165A0075002 | FINECORSA A GIRI BASIS |
| PFB9067E0103005 | FINECORSA A GIRI FUCHS |
| PF2303B003 | KOLLEKTOR |
| PFB9067L0162008 | FOX-HECKENSCHALTER |
| PFA9165A0158039 | |
| PF090202000001 | GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHALTER |
| PFD9067L0100015 | FINECORSA OBEN |
| PF 38060013 | |
| PRTA1004PI | |
| PRTA1005PI | |
| F202210001 | ARKE GRUNDSCHALTER |



ENAPART

INDUSTRIAL SUPPLIES

| Produkt | Beschreibung |
|---------------------------------|---------------------------------|
| C035232A0 | STANDARD INO GRUNDSCHALTER |
| PRSL0918PI | PIGNONE |
| PFD9067E0015017 | Rotary-Begrenzungsschalter oben |
| PF26755105 | Endschalter |
| PFD9067E0020020 | Rotary-Begrenzungsschalter oben |
| PFC9067L0031019 | |